

Прахосмукачка

Mi Vacuum Cleaner mini

Ръководство на потребителя



Инструкции за безопасност

За да предотвратите инциденти, включително токов удар или пожар, причинени от неправилна употреба, моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Внимание

- Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години години и повече и лица с намалено физически, сензорни или умствени възможности или липса на опит и знания, ако са под наблюдение или са получили инструкция относно използването на уреда по безопасен начин, и разбират на свързаните с това опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършва от деца оставени без надзор.
- Използвайте прахосмукачката само със захранващ адаптер <A232-050200U-EU2>.
- Този уред съдържа батерии, които могат да се сменят само от квалифицирани лица.
- Този уред съдържа батерии, които не могат да се сменят.
- За презареждане на батерията, използвайте само захранващия адаптер, доставен с този уред.
- Не използвайте захранващ адаптер произведен от трета страна.

Ограничения при използване

- Прахосмукачката е предназначена за употреба само в дома или автомобила. Не използвайте уреда на открито, в бизнес или индустриални среди.
- Прахосмукачката съдържа вградена акумулаторна батерия. Не излагайте прахосмукачката на огън, нито я зареждайте, използвайте или поставяйте при висока температура на околната среда. За предотвратяване на прегряване и опасност от пожар или експлозия, пазете прахосмукачката далеч от пряка слънчева светлина, когато се съхранява в превозно средство.
- Дръжте прахосмукачката винаги на място недостъпно за деца.
- За да се предпазите от нараняване, не използвайте прахосмукачката с мокри ръце.
- Не използвайте прахосмукачката за изсмукване на течности като вода или сода.
- Не използвайте прахосмукачката за изсмукване на горящи или димящи предмети, като неизгасена цигара.
- Не използвайте прахосмукачката за изсмукване на твърди или остри предмети, като строителни материали, стъкло и гвоздеи.
- Не слагайте никакви аромати в прахосмукачката.

Известно е, че този вид продукти съдържат запалими химикали, които могат да причинят запалване на уреда.

- Моля, следвайте стриктно инструкциите в това ръководство за потребителя, когато използвате прахосмукачката. Потребителите носят отговорност за всякакви загуби или щети, които могат да възникнат от неправилна употреба на уреда.

Батерия и зареждане

- Не демонтирайте, не поправяйте и не променяйте батерията сами.
- Не зареждайте прахосмукачката близо до източници на топлина като радиатори или във влажни зони като банята.
- Не използвайте мокра кърпа или мокри ръце за избърсване или почистване на прахосмукачката, докато тя се зарежда.
- Батерията не може да се сваля. Когато прахосмукачката достигне края на експлоатационния си живот, моля депонирайте или рециклирайте го в съответствие със законите и разпоредбите на страната или региона, в който уредът се използва.
- Ако кабелът за зареждане се повреди или скъса, веднага спрете да използвате прахосмукачката.
- Ако прахосмукачката няма да се използва за продължителен период от време, заредете я докрай и изключете от контакта, след което я съхранявайте на хладно, сухо място. За да избегнете повреда на батерията, презареждайте уреда поне веднъж на три месеца.

Транспортиране

- При транспортиране прахосмукачката трябва да бъде изключена и да се държи в оригиналната опаковка.

Преглед на продукта



Използване на уреда

Зареждане

- Когато използвате прахосукачката за първи път или след като не сте я използвали за продължителен период от време, уверете се, че тя е напълно заредена.
- Препоръчва се да зареждате прахосукачката веднъж на всеки три месеца.
- Използвайте само оригиналния захранващ адаптер и включения в комплекта Type-C кабел за зареждане при зареждане на прахосукачката.



Описание на индикатора:

Състояние на прахосукачката		Състояние на индикатора
При работа	Нивото на батерията е високо	Свети в бяло
	Нивото на батерията е ниско	Свети в червено
	Батерията е изтощена	Мига бързо в червено, след което изгасва
При зареждане	Батерията се зарежда	Мига бавно в бяло
	Батерията е заредена докрай	Свети в бяло, след което изгасва
	Захранващият адаптер не е съвместим	Мига бързо в червено

Поставяне на накрайници

Изберете желания накрайник, след което го поставете върху конектора за накрайници на прахосукачката.

Забележка: Можете да използвате накрайници поотделно или комбинирано - заедно.



Включване/изключване и регулиране на нивото на засмукване
Натиснете бутон Захранване, за да включите/изключите прахосукачката, или да превключите силата на засмукване:


- Включване, нивото на засмукване е ниско
- Нивото на засмукване е високо
- Изключване

Забележка:


За да предотвратите изпадането на боклуци от прахосукачката по време на употреба, уверете се, че отворът на накрайника не се е задръстил.

Грижи за уреда и поддръжка


- Внимателно плъзнете надолу и натиснете бутона за освобождаване, за да отворите контейнера за прах, след което го изпразнете от съдържанието му.



- Завъртете контейнера за прах обратно на часовниковата стрелка, както е показано на илюстрацията, за да го отвиете, след което внимателно свалете контейнера.




- Извадете филтърния модул от дъното на контейнера за прах.




Филтърен модул

- Завъртете външния решетест филтър обратно на часовниковата стрелка, след което извадете HEPA филтъра.



Решетест филтър HEPA филтър

- Контейнерът за прах, решетестият филтър, HEPA филтърът и крайниците могат да се изплакнат с вода. Уверете се, че всеки от тези компоненти е напълно сух, преди да го поставите обратно в уреда.



Завъртете решетестият филтър по посока на часовниковата стрелка

Забележка:

Прахосмукачката не може да се мие, но нейните външни повърхности могат да се почистват с мека, влажна кърпа. Уверете се, че няма да попадне вода в порта за зареждане. Препоръчва се да сменяте HEPA филтъра веднъж на всеки 3 месеца.

Отстраняване на повреди

Проблем	Възможна причина	Решение
Индикаторът мига в сменящи се червено и бяло след натискане на бутона за захранване.	Контейнерът за прах е пълен.	Почистете контейнера за прах.
	HEPA филтърът е задръстен.	Почистете HEPA филтъра.
	Накрайникът е задръстен.	Почистете накрайника.
Индикаторът не светва по време на зареждане.	Кабелът за зареждане не е добре свързан.	Уверете се, че кабелът за зареждане е добре свързан.
	Батерията е заредена докрай.	Откачете кабела за зареждане.
Индикаторът мига бързо в червено по време на зареждане.	Захранващият адаптер не е съвместим.	Използвайте 5 V / 2 A захранващ адаптер за зареждане на прахосмукачката.

Технически спецификации

Наименование	Прахосукачка Mi Vacuum Cleaner mini
Модел	SSXCQ01XY
Капацитет на батерията	2000 mAh
Номинална мощност	120 W
Номинално напрежение	10.8 V $\equiv$
Номинален изход	5 V $\equiv$ 2 A
Тип конектор	Type-C
Тегло нето	Approx. 0.5 kg
Размери	267 × 55 × 55 mm

Захранващ адаптер

Публикувани данни	Стойност и точност	Мерна единица
Производител	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	-
Идентификатор на модела	A232-050200U-EU2	-
Входно напрежение	100~240	V $\sim$
Честота на АС напрежението	50/60	Hz
Изходно напрежение	5.0	V $\equiv$
Изходен ток	2.0	A
Изходна мощност	10.0	W
Средна активна ефективност	78.71	%
Ефективност при нисък товар (10 %)	-	-
Консумация на енергия без товар	0.10	W

Регулаторна информация за съответствие



Информация за електронните и електрически отпадъци (WEEE)

Всички продукти носещи този символ представляват отпадъчно електрическо и електронно оборудване (Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) според Директива 2012/19/EC), което не трябва да се смесва с несортираните битови отпадъци. Вместо това трябва да се грижите за опазване на човешкото здраве и околната среда, като предадете вашето отпадъчно оборудване на определения пункт за събиране с цел рециклирането на отпадъчното електрическо и електронно оборудване, който е определен от държавните органи или местната администрация. Правилното депониране и рециклиране ще помогне да се предотвратят възможните отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с инсталатора или местните власти за повече информация относно местоположението на този пункт, както и за условията на ползване на подобни пунктове.



Ние, Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd., декларираме, че това оборудване е в съответствие с приложимите директиви и европейски норми, и техните изменения. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ

ТАЗИ ГАРАНЦИЯ ВИ ДАВА КОНКРЕТНИ ПРАВА, КАТО МОЖЕТЕ ДА ИМАТЕ И ДРУГИ ПРАВА, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА СТРАНА, ПРОВИНЦИЯ ИЛИ ЩАТ. В НЯКОИ ДЪРЖАВИ, ПРОВИНЦИИ ИЛИ ЩАТИ ЗАКОНИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРАВА МОЖЕ ДА НАЛАГАТ МИНИМАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН СРОК. ОСВЕН КАКТО Е РАЗРЕШЕНО ОТ ЗАКОНА, ХІАОМІ НЕ ИЗКЛЮЧВА, НЕ ОГРАНИЧАВА И НЕ ПРЕКРАТЯВА ДРУГИТЕ ПРАВА, КОИТО МОЖЕ ДА ИМАТЕ. ЗА ПЪЛНО РАЗБИРАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА ВИ ПРИКАНВАМЕ ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ СЪС ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА СТРАНА, ПРОВИНЦИЯ ИЛИ ЩАТ.

1. ОГРАНИЧЕНА ПРОДУКТОВА ГАРАНЦИЯ

ХІАОМІ гарантира, че Продуктите нямат дефекти в материалите и изработката при нормална употреба и използване в съответствие със съответното ръководство на потребителя на продукта по време на Гаранционния срок. Продължителността и условията, свързани с правните гаранции, са предвидени в съответните местни закони. За повече информация относно предимствата на потребителската гаранция, моля, вижте официалния уебсайт на Xiaomi <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Xiaomi гарантира на първоначалния купувач, че нейният продукт Xiaomi няма да има дефекти в материалите и изработката при нормална употреба в посочения по-горе срок.

Xiaomi не гарантира, че работата на Продукта ще бъде непрекъсната или без грешки.

Xiaomi не носи отговорност за щети, произтичащи от неспазване на инструкциите, свързани с използването на продукта.

2. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ако бъде открит хардуерен дефект и Xiaomi получи валидно искане в рамките на гаранционния период, Xiaomi (1) ще поправи продукта безплатно, или (2) ще замени продукта, или (3) ще възстанови стойността на продукта, с изключение на възможните разходи за доставка.

3. КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

За да получите гаранционно обслужване, трябва да доставите Продукта в оригиналната му опаковка или подобна опаковка, осигуряваща същата степен на защита на продукта, на съответния адрес

посочен от Xiaomi. С изключение до степен, забранена от приложимото законодателство, Xiaomi може да изисква от вас да представите доказателства или доказателство за покупка и/или да спазите изискванията за регистрация, преди да получите гаранционно обслужване.

4. ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Освен ако не е предвидено друго от Xiaomi, тази Ограничена гаранция се прилага само за Продукта, произведен от или за Xiaomi и разпознаваем чрез търговските марки, търговското наименование или логото "Xiaomi" или "Mi".

Ограничената гаранция не се прилага за каквито и да било (а) Щети, причинени от природни или божии действия, например удари от мълнии, торнадо, наводнение, пожар, земетресение или други външни причини; (б) Небрежност; в) Бизнес употреба; (г) Промени или модификации на която и да е част от Продукта; (д) Щети, причинени от употреба с продукти, които не са на Xiaomi; (е) Щети, причинени от злополука, грубо отношение или неправилна употреба; (ж) Щети, причинени от експлоатацията на Продукта извън разрешената или предвидената употреба, описана от Xiaomi, или с неправилно напрежение или хранване; или (з) Щети, причинени от услуга (включително надстройки и разширения), извършена от всеки, който не е представител на Xiaomi.

Ваша е отговорността да архивирате всички данни, софтуер или други материали, които може да сте съхранили или запазили в продукта. Вероятно данните, софтуерът или другите материали в оборудването ще бъдат загубени или преформатирани по време на процеса на обслужване, и Xiaomi не носи отговорност за такива щети или загуби.

Никой дистрибутор, агент или служител на Xiaomi не е упълномощен да извършва каквито и да било модификации, разширения или допълнения към тази Ограничена гаранция. Ако се счита, че някое условие е незаконно или неприложимо, законността или приложимостта на останалите условия няма да бъде засегната или нарушена.

С изключение на случаите, забранени от законите или обещани по друг начин от Xiaomi, следпродажбените услуги ще бъдат ограничени до държавата или региона на първоначалната покупка.

Продуктите, които не са били надлежно внесени и/или не са били надлежно произведени от Xiaomi, и/или не са били надлежно придобити от Xiaomi или от официален продавач на Xiaomi, не са обхванати от настоящите гаранции. Съгласно приложимото законодателство можете да се възползвате от гаранциите на неофициалния търговец на дребно, който е продал продукта. Затова Xiaomi Ви приканва

да се обърнете към търговеца, от когото сте закупили продукта.

Настоящите гаранции не са приложими в Хонконг и Тайван.

5. НЕЯВНИ ГАРАНЦИИ

Освен до степента, забранена от приложимото законодателство, всички неявни, подразбиращи се гаранции (включително гаранции за продаваемост и годност за определена цел) ще имат ограничена продължителност до максималната продължителност на тази ограничена гаранция. Някои юрисдикции не позволяват ограничения за продължителността на подразбиращата се гаранция, така че горното ограничение няма да се прилага в тези случаи

6. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ЩЕТИТЕ

Освен до степента, забранена от приложимото законодателство, Xiaomi не носи отговорност за каквито и да било щети, причинени от инциденти, косвени, специални или последващи щети, включително, но не само ограничени до загуба на печалби, приходи или данни, щети, произтичащи от нарушение на изрична или подразбираща се гаранция или условие, или съгласно която и да е друга правна теория, дори ако Xiaomi е била информирана за възможността за такива щети. Някои юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на специални, косвени или последващи щети, така че горното ограничение или изключване може да не се отнася за вас.

7. КОНТАКТИ НА XIAOMI

За клиенти, моля, посетете сайта: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>

Лицето за контакт за следпродажбено обслужване може да бъде всяко лице от оторизираната сервизна мрежа на Xiaomi, оторизираните дистрибутори на Xiaomi или крайният продавач, който ви е продал продуктите. Ако имате съмнения, моля, свържете се със съответното лице, което Xiaomi може да идентифицира.

За допълнителна информация, моля посетете сайта www.mi.com.

Произведено за: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Произведено от: Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. (компания от екосистемата Mi)

Адрес: South Side, 24 th Floor, Jinpin Build, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China

Ръководство на потребителя, версия V1.0

Вносител и дистрибутор:

АЛСО България ЕООД

София Еърпорт Център (Sofia Airport Center), Офис сграда
A2, етаж I, офис 124, бул. „Христофор Колумб“ N 64,
София 1592 (02) 9602 400