

# Smartmi конвектор модел 1S

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

# smartmi

### ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

- Уредът е предназначен за употреба на закрито. Поставете го на равен под, не го обръщайте и накланяйте.
- Не използвайте уреда ако сте го изтървали.
- Не използвайте уреда ако има видими следи от удар.
- Използвайте само в хоризонтално положение.
- Поставете краката на уреда преди употреба.
- Свържете в 230V контакт.
- Контактът трябва да е заземен и да бъде минимум 10A.
- Не покривайте уреда и щепсела за да избегнете прегряване.
- Не докосвайте уреда с мокри ръце.
- Не докосвайте конвектора докато работи или току що е спрял за да не се опарите.
- За да избегнете пожар причинен от прегряване не се препоръчва използването на разклонители.
- Не пъхайте никакви предмети между откритите пролуки на уреда - опасност от токов удар!
- Използвайте печката в стая с възможност за редовно проветряване. Не позволявайте на дребни предмети да попадат в самия уред.
- Не поставяйте близо до газова бутилка, боя, дезодоранти, спрейове, лакове, запалки, дърво, и други лесно запалими материали.
- Не използвайте уреда около вани, пръскачки, басейни.
- Не поставяйте уреда във вода и водосъдържатели като вани и казани.
- Не поставяйте непосредствено до контакта.
- Уредът е с висока мощност - преди да го включите се уверете, че отговаря на спецификациите на вашата електрическа мрежа и щепселът прилепва добре в контакта.
- Съвет: За да разберете дали вашият контакт е подходящ може да направите този тест - включете уреда на максимална мощност (завъртете двата ключа до край) и го оставате да работи 30 минути. След това изключете и докоснете металните щифтове на щепсела - ако те са горещи (55C и нагоре), то съществува опасност от прегряване и/или пожар и се препоръчва да смените контакта с по-добър.
- Не свързвайте щепсела към счупени или повредени контакти.
- Не свързвайте към контакти, които са на една и съща електрическа верига (и бушон) с други мощни уреди (печки, бойлери, климатици, духалки, пералня, сушилня, миялна, и други) - риск от претоварване на мрежата!
- Ако няма да използвате уреда дълго време, то завъртете двата ключа на OFF позиция за да спрете уреда и изключете от контакта.

- Ако има повреда в уреда - потърсете помощ от специализиран сервиз, не ремонтирайте сами.
- Уредът може да се използва от деца над 8 години и хора с намалени физически или умствени способности след инструктаж и преценка на техните умения.
- Деца не бива да играят близо до уреда.
- Деца под 3 години не бива да бъдат оставяни сами с уреда в една стая.
- Почистването и монтирането на уреда не бива да се извършва от деца.

### **ВНИМАНИЕ!**

Някои части на този уред могат да бъдат изключително горещи и да предизвикат изгаряне. Бъдете внимателни при използването на този уред и предупредете всички хора в стаята за него!

### **ПОДДРЪЖКА**

- Преди да почистите уреда се уверете, че той е изключен от електрическата мрежа. Изчакайте да се охлади добре.
- Почистете повърхността на уреда внимателно с памучен парцал. Ако парцалът е бил леко влажен, то изчакайте повърхността уредът да изсъхне преди да го включите! Не почиствайте с мокри парцали!

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

- Не потапяйте и не мийте с вода!
- Не почиствайте с препарати!
- Не покривайте уреда с нищо за да не се запали!
- Не изплавайте в много малки стаи, особено когато в тях има трудно-подвижен човек или бебе, които не могат да го изключат самостоятелно!
- За да намалите риска от пожар включвайте уреда далеч от текстилни повърхности като мокети, завеси, завивки на легло, дивани и други. Препоръчителното минимално отстояние е 1 метър!

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА



## НАЧИН НА УПОТРЕБА

### Механични превключватели

1. Включете уреда
2. Настройте мощността (колкото по-голяма мощност, толкова по-бързо е затоплянето).
3. Нагласете желаната температура. Във фабриката стандартно уредът е настроен на най-висока температура - вие трябва да я промените на желаната. Завъртете по посока обратна на часовниковата стрелка за понижаване на температурата. Завъртете по посока на часовниковата стрелка за повишаване на температурата.
4. Ако искате да изключите уреда - завъртете горният превключвател в позиция OFF.

Схема:



**ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ**  
(Изключно + 3 степени на мощност)



**ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛ**

## **ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ**

Продукт	Конвектор	Мощност	2200W
Модел	DNQ04ZM	Волтаж	230V
Размери	694 x 448 x 202 мм	Честота	50Hz
Мощност	Три нива - 900W, 1300W, 2200W		



Европа - ЕС декларация за съответствие. Beijing Smartmi electronic technology Co, LTD декларира, че уредът съответства с всички директиви и европейски норми. За повече информация за тази декларация посетете <https://smartmi.com.cn/doc.html>



Този уред не бива да бъде изхвърлян с битов отпадък, тъй като не се рециклира по този начин - уредът след приключване на употреба се причислява към електронните отпадъци и трябва да бъде предаден на подходящ пункт за събиране на отпадъци.

### **Възможни проблеми, при които се налага да потърсите сервиз:**

Продукт	Проблем
Конвектор Smartmi 1S	Уредът не се включва.
	Уредът не нагрява след включване.
	Индикаторът не свети.
	Превключвателите не работят правилно.