

1. Amazfit T-Rex Pro Инструкция за употреба

Amazfit T-Rex Pro притежава един AMOLED сензорен екран и един механичен



бутон.

1.1 Основни операции

Плъзнете наляво и надясно или нагоре и надолу: Можете да превключвате между различни функционални страници.

Чукнете и излезте: Можете да докоснете, за да влезете в конкретна страница с функции, а също и да използвате съветите за докосване на тази страница. Можете да плъзнете надясно, за да се върнете бързо в менюто на горното ниво, след като докоснете, за да влезете в определена функционална страница.

Бутон:


- a) Натиснете кратко, за да осветите екрана.
- b) Натиснете кратко, когато сте на основния екран за да затворите екрана.
- c) Натиснете кратко, за да се върнете бързо на основния екран, когато сте на друга страница в менюто.
- d) Натиснете и задръжте 10сек за да изключите часовника.
- e) Натиснете дълго за да влезете в режим Тренировка, когато сте на основния екран

(Може да промените избрания режим за тази операция. Режим Тренировка е зададен по подразбиране)

Можете също да поставите на пауза режим Тренировка или да спрете аларма като натиснете дълго бутона.

1.2 Функция Навигация из менюто


Плъзнете основния екран надолу: Влизате в менюто за управление на бързи функции, които ви позволяват да отворите фенер, яркост, контрол на меню не безпокойте (DND) и да заключвате екрана.



Плъзнете основния екран наляво и дясно: Влизате в Статус и Пулс.



Плъзнете основния екран нагоре: Влизате във функция Списък.



1.3 Носене и Зареждане на часовника

Ежедневно носене: По време на ежедневна употреба се препоръчва да носите часовника с умерена стегнатост на разстояние два пръста от китката, за да гарантирате, че оптичният пулсометър работи правилно.




Носене по време на тренировки: По време на тренировки се препоръчва да носите удобно часовника и да осигурите плътно прилепване така, че да не се движи свободно. Прекалено стегнатото или твърде разхлабеното може да доведе до неточно отчитане на данните за тренировка.

ЗАРЕЖДАНЕ

1. USB портът на зарядното устройство трябва да бъде включен в USB-поддържащо гнездо, например компютър, външна зарядна батерия и др.

2. Когато разеждате часовника в контакта, се уверете, че го поставяте в правилна посока и позиция. Уверете се, че металните контакти на гърба на часовника са точно прилепнали към зареждащата основа.
3. На екрана ще се покаже индикация за зареждане, когато часовникът е поставен правилно.



2. Използване на функции


Изтеглете приложението Amazfit чрез мобилния телефон, преди да използвате Amazfit T-Rex Pro. Не можете да използвате всички функции на часовника, нито да запазвате и качвате данни за гледане в личния си облачен акаунт, докато часовникът не се свърже с мобилен телефон с помощта на приложението Amazfit.

2.1 Свързване и прекратяване на връзката с часовника

1. Изтеглете приложението ZEPP от Google Play Store или App Store и регистрирайте акаунт или влезте, ако вече имате такъв.




2. Отворете приложението, отидете на меню Профил "Profile – добавяна устройство / Add device – Часовник / Watch – Amazfit T-Rex Pro" и насочете скенера към QR кода. По този начин бързо можете да свържете устройството.
3. Моля, докоснете отметката, когато показва заявка за свързване на



часовника, за да завършите свързването.

4. След свързване часовникът обикновено трябва да бъде ъпгрейдован. Изчакайте и проверете за показване и предлагане на ъпгрейд. Оставете устройството близо до мобилен телефон, и с включената мобилна мрежа и Bluetooth за да осигурите успешно обновяване.



5. След като часовникът бъде свързан и ъпгрейдован, неговите функции са на разположение. Междувременно приложението Amazfit дава възможност за специфични операции и настройки за часовника.
6. За да прекратите връзката на часовника, отворете приложението Amazfit, докоснете Profile / Профил – My devices / Моите устройства – "Amazfit T-Rex Pro" и след това прекарайте пръст нагоре и докоснете бутона "Отмяна" (Unpair). citytel

