

Mi Camera 2K (Magnetic Mount)

Инструкция за употреба

- Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдеща справка.

- **Предпазни мерки**

- Работният температурен диапазон за тази камера е между -10°C и 50°C. До не използвайте тази камера в среда с температури над или под определен диапазон.

- Камерата е прецизен електронен продукт. За да осигурите нормалната ѝ работа, не инсталирайте камерата в среда с висока влажност и не позволявайте вода да попадне в нея.


- За да подобрите производителността на фотоапарата, не поставяйте обектива му срещу или близо до отразяващи повърхности, като стъклени прозорци или бели стени, тъй като това ще доведе до прекалено ярко изображение в зони близо до фотоапарата и по-тъмно в зони по-далеч, или да накара камерата да произвежда напълно бели изображения.


- Уверете се, че камерата е инсталирана в зона със силен Wi-Fi сигнал. Не инсталирайте камерата близо до микровълнови печки и други предмети или места, които влияят на нейния Wi-Fi сигнал.

- Ако кабелът за зареждане е повреден или счупен, той трябва да бъде заменен с оригинален кабел за зареждане, закупен от производителя или отдела за следпродажбено обслужване, за да се избегнат рискове за безопасността..

Общ преглед на продукта

Съдържание на пакета: камера, магнитна основа, кабел за зареждане, метален стикер и ръководство за потребителя






Колона

Порт за зареждане

Магнитна зона

Изглед отзад

Табелка



Reset Бутон


MicroSC, слот за карта. (Достъпно след отделяне на магнитната основа)

Магнитна зона

Инсталация

Камерата може да се постави върху равни повърхности като бюра, трапезни маси, холни маси, ТВ шкафове и др.

Забележка: Височината на монтаж на камерата не трябва да надвишава 2 метра и се уверете, че е монтирана стабилно и надеждно.




Илюстрациите на аксесоарите на продукта и потребителския интерфейс в ръководството за потребителя са само за справка. Действителният продукт и функции може да варират поради подобрения на продукта.

Поставяне на MicroSD карта

Уверете се, че камерата е изключена и поставете MicroSD картата в слота с контактната страна нагоре.


Забележка: Изключете камерата от контакта, когато инсталирате или премахвате MicroSD картата. Моля, използвайте MicroSD карта от добре позната марка със скорост на четене и запис, равна или по-висока от U1 и клас 10. Камерата може да се използва без MicroSD карта. Той обаче не може да записва видеоклипове, нито да използва функциите за възпроизвеждане и фотография с изтичане на времето без карта. Затова се препоръчва да инсталирате MicroSDcard.



Как да използвате

Включване

- Свържете кабела за зареждане и захранващия адаптер и камерата ще се включи автоматично, след като бъде включена.



След като индикаторът е жълт и чуete гласово известие, камерата е включена успешно.

Забележка: Моля, изберете захранващ адаптер с изход от 5 V/1 A от реномиран производител.

Описание на състоянието на индикатора

- Жълто: Очаква се връзка...
- Мигащо жълто: Свързване към мрежа...
- Мигащо синьо: Свързване към сървър...
- Син: Успешно свързване Нулиране на камерата

Използвайте карфица или подобен инструмент, за да натиснете и задръжте бутона за нулиране. След като чуете гласово известие камерата е нулирана успешно.

Забележка: Нулирането на камерата няма да изтрие никакви данни от Micro SD картата..



Този продукт работи с приложението Mi Home/Xiaomi Home. Използвайте приложението Mi Home/Xiaomi Home, за да контролирате устройството си и да взаимодействате с други интелигентни домашни устройства.

Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението. Ще бъдете насочени към страницата за настройка на връзката, ако приложението вече е инсталирано. Или потърсете „Mi Home/Xiaomi Home“ в магазина за приложения, за да го изтеглите и инсталирате.

Отворете приложението Mi Home/Xiaomi Home, докоснете „+“ в горния десен ъгъл. и след това следвайте указанията за добавете вашето устройство.

• Приложението се нарича приложение Xiaomi Home в Европа ■
(с изключение на Русия). Името на приложението, което се показва на вашето устройство, трябва да се приема като стандартно.

Забележка: Версията на приложението може да



41C3F858

е актуализирана, моля, следвайте инструкциите въз основа на текущата версия на приложението. Уверете се, че мрежовата връзка е стабилна.

Спецификации

Име: Mi Camera 2K (магнитна стойка)
Работна температура: -10°C до 50°C
Размери на елемента: 60,0 • 48,0 • 07,5 mm
Безжична свързаност: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Работна честота: 2412-2472 MHz
Максимална изходна мощност: < 20 dBm
Метод на съхранение: MicroSD карта
Съвместим с: Android 0.0 & iOS 11.0 или по-нова версия

Модел: MJXJ03HL

Номинален вход: sv-1A

Фокусно разстояние: 3,3 mm
Видео кодек: H.265

Резолюция: 2304 • 1290

Ъгъл на видимост на обектива: 125°

Гаранционни условия

Като потребител на Xiaomi вие се възползвате при определени условия от допълнителни гаранции. Xiaomi предлага специфични гаранционни предимства за потребителите, които са в допълнение към, а не вместо каквито и да е правни гаранции, предоставени от вашето национално законодателство за защита на потребителите. Продължителността и условията, свързани със законовите гаранции, се предоставят от

съответните местни закони. За повече информация относно предимствата на потребителската гаранция, моля, вижте официалния уебсайт на Xiaomi <https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Освен ако не е забранено от законите или по друг начин обещано от Xiaomi, следпродажбените услуги ще бъдат ограничени до държавата или региона на първоначалната покупка. Съгласно потребителската гаранция, в максималната степен, разрешена от закона, Xiaomi по свое усмотрение ще ремонтира, замени или възстанови сумата за вашия продукт. Нормално износване, форсмажорни обстоятелства, злоупотреба или щети, причинени от небрежност или грешка на потребителя, не са гарантирани. Лицето за контакт за следпродажбеното обслужване може да бъде всяко лице в оторизираната сервизна мрежа на Xiaomi, оторизираните дистрибутори на Xiaomi или крайния продавач, който ви е продал продуктите. Ако имате съмнения, моля, свържете се със съответното лице, което Xiaomi може да идентифицира. Настоящите гаранции не важат в Хонконг и Тайван.

Продукти, които не са надлежно внесени и/или не са надлежно произведени от Xiaomi и/или не са надлежно закупени от Xiaomi или официален продавач на Xiaomi, не се покриват от настоящите гаранции. Съгласно приложимото законодателство можете да се възползвате от гаранции от неофициалния търговец на дребно, който е продал продукта. Ето защо Xiaomi ви кани да се свържете с търговеца на дребно, от който сте закупили продукта.

WEEE Информация

Всички продукти, носещи този символ, са отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE съгласно Директива 2012/19/ЕС), което не трябва да се смесва с несортирани битови отпадъци. Вместо това трябва да защитите човешкото здраве и околната среда, като предадете отпадъчното си оборудване в определен събирателен пункт за рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване, назначен от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните власти за повече информация относно местоположението, както и правилата и условията на такива пунктове за събиране.

EU Декларация за съответствие



С настоящото Tianjin Hualai Technology Co., Ltd. декларира, че типът радиооборудване [MJSXJ03HL] е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Произведено за: Xiaomi Communications Co Ltd. Произведено от: Tianjin Hualai Technology Co., Ltd. (компания на Mi Ecosystem)

Адрес: 8/F, сграда Huaqiao Chuangye, No.10Jinping Road, Ya 'an Street, Nankai District, Tianjin City, P.R.China

За допълнителна информация, моля, посетете www.mi.com

Версия на ръководството за потребителя: VI.O12

