




Router 4a/ 4c

Ръководство на потребителя

Всички изображения са само с илюстрационна цел и може да се различават от действителния продукт по модел и регион.


Стъпка 1: Свържете кабелите



**Свържете рутера към захранване, след което свържете
Интернет (WAN) порта към DSL/ Кабелния, Сателитния модем**

* Ако вашата интернет мрежа е свързана посредством Ethernet кабел на стената, свържете Ethernet кабела директно към Интернет (WAN) порта на рутера.

Стъпка 2: Настройте мрежовата връзка



1

1. Свържете се към Wi-Fi мрежата с помощта на телефон или компютър (без парола). Името на Wi-Fi мрежата може да се открие на етикета отдолу на рутера.

* Изчакайте докато индикаторът на системата (светне в синьо. Потърсете Wi-Fi мрежата и се свържете.

2

2. В този момент автоматично ще бъдете насочени към целевата страница (landing page) за свързване към интернет. (Ако това не се случи, отворете браузъра, които идва с вашата система, и въведете „miwifi.com“ или „192.168.31.1“)

3

3. Моля, въведете името на акаунта и паролата, одадени от вашия доставчик на интернет, след което щракнете Next (Следващ) (има различни начини за свързване към интернет, така че тази стъпка може да бъде пропусната).

* Ако сте забравили името на акаунта и паролата, може да ги вземете от вашия интернет доставчик.




4

4. Настройте нова Wi-Fi и администраторска парола. Можете да изберете да използвате вашата Wi-Fi парола, както и администраторската.

* Моля, изчакайте докато индикаторът светне в синьо и спре да мига, след което отново се свържете към Wi-Fi.



>>>



Управлявайте Mi Wi-Fi

Сайтът за уеб управление е miwifi.com и поддържа базови интернет функции.

Сканирайте QR кода, изтеглете приложението Mi WiFi и управлявайте вашия рутер по всяко време и отвсякъде.



QoS



Предотвратяване на неоторизиран достъп



Wi-Fi оптимизация

.... Още функции

Често задавани въпроси (ЧЗВ)

Завършил настройката на моята мрежа. Защо не мога да се свържа към интернет?

Стъпка 1: Използвайте вашия телефон, за да потърсите Wi-Fi мрежата установена от вашия рутер. Ако не можете да я откриете, уверете се, че рутерът е свързан към захранване и е завършил стартирането.

Стъпка 2: Свържете вашия телефон към Wi-Fi мрежата на рутера, отидете на „miwifi.com“ и се опитайте да оправите проблема въз основа на резултатите от мрежовата диагностика.

Забравил съм администраторската парола на моя рутер. Какво трябва да направя?

Ако не сте поставили конкретна парола, вашата администраторска парола ще бъде същата, както вашата Wi-Fi парола, затова опитайте да я използвате, за да влезете. Ако проблемът продължава, препоръчва се да възстановите вашия рутер до фабричните настройки, след което да настроите мрежата отново.

Как да възстановя моя рутер до фабричните настройки?

Първо, уверете се, че рутерът е завършил стартирането, след което задръжте натиснат бутона Ресет отдолу на рутера за повече от 5 секунди и отпуснете, когато индикаторът на състоянието на системата светне в оранжево. Когато рутерът отново завърши стартирането си, ресетът е бил успешен.

Какво означават различните светлинни индикатори на рутера?

Трябва да има два индикатора на предния панел, които са индикаторът на състоянието на мрежата (синя светлина) и индикаторът на състоянието на системата (свети в три цвята: син, оранжев и виолетов)



Индикатор на състоянието на мрежата Индикатор на състоянието на системата

Индикатор на състоянието на мрежата

Свети с един цвят (син)

Изгасен	Нищо не е включено към външния интернет порт, или има някакъв проблем с връзката
---------	--

Свети	Нормална мрежова връзка
-------	-------------------------

Мига	Изпраща или приема данни
------	--------------------------

Индикатор на състоянието на системата

три цвята: син, оранжев и виолетов

Изгасен	Изключен или не е включен към захранване
---------	--

Оранжев	Актуализация на системата (мига), системата се стартира (свети, не мига)
---------	--

Син	Нормално функциониране (свети, не мига)
-----	---

Виолетов	Safe режим (мига), системна грешка (свети, не мига)
----------	---



Вносител и дистрибутор:

АЛСО България ЕООД

София Еърпорт Център (Sofia Airport Center),
Офис сграда A2, етаж I, офис 124,
бул. „Христофор Колумб“ N 64,
София 1592

