

Вентилатор на стойка Mi Smart Standing Fan Pro

Ръководство на потребителя

ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ



Инструкции за безопасност

Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да започнете да използвате устройството, и го запазете за бъдещи справки.

Предупреждения:

Неправилната употреба може да доведе до токов удар, пожар, нараняване или други щети.

- ⊗ Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 и повече години и лица с намалени физически, сетивни или психически способности, или с липса на опит и знания, ако са под надзор или са получили инструкции относно използването на уреда по безопасен начин и разбират опасностите свързани с него. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката от страна на потребителите не трябва да се извършва от деца без надзор. (За държави или региони в Европа)
- ⊗ Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности, или с липса на опит и знания, освен ако не са под надзор или не са получили инструкции относно използването на уреда от лице, отговарящо за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда. (За държави или региони извън Европа)
- ⊗ Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- ⊗ Батерията не е заменяема.
- ⊗ Уредът трябва да се използва само с хранящия блок, който е доставен с него.
- ⊗ Не използвайте този вентилатор на място, където той лесно ще падне или където наблизо има други нестабилни предмети.
- ⊗ Не използвайте този вентилатор в гореща и влажна среда, например в баня.
- ⊗ Не използвайте този вентилатор, ако хранящият кабел е повреден или хранящият щепсел е разхлабен.
- ⊗ Не използвайте този вентилатор, ако предната в предната решетка не е монтирана или задната му решетка е разхлабена или е паднала.
- ⊗ Не позволявайте на деца или възрастни, които не могат да работят с този вентилатор, да го използват.
- ⊗ Не се опитвайте сами да разглобявате или ремонтирате този вентилатор.
- ⊗ Не притискайте, не огъвайте и не усуквайте прекомерно хранящия кабел, тъй като това може да оголи или пречупи неговите проводници.
- ⊗ Не вкарвайте пръстите си или други предмети в предната решетка, задната решетка или лопатките на вентилатора, когато вентилаторът работи.
- ⊗ Дръжте косата и дрехите си далеч от вентилатора, за да избегнете захващането им в него.
- ⊗ Не използвайте неподходящ контакт.
- ⊗ Не използвайте зареждащата основа, доставена с този вентилатор, за каквито и да било други устройства.
- ⊗ При поддръжка и почистване, разглобете основата на вентилатора, преди да свалите другите части. Уверете се, че сте монтирали основата навентилатора най-накрая, когато сглобявате вентилатора.
- ⊗ При нормални условия на използване, при този уред трябва да се спазва разстояние от поне 20 см между антената и тялото на потребителя.
- ⊗ Уверете се, че вентилаторът е изключен от електрическата мрежа, преди да свалите предпазителя.

- ⊗ Не удряйте, не мачкайте и изпускате продукта, и не го подлагайте на натиск.
- ⊗ Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен агент или съответно квалифицирани лица, за да се избегне опасност.
- ⊗ Пазете продукта далеч от вода и топлина.
- ⊗ Не използвайте този продукт в среда, в която температурите и влажността са изключително високи. Избягвайте пряка слънчева светлина.
- ⊗ Не изваждайте, не разглобявайте и не разрушавате батерията.
- ⊗ Не зареждайте този продукт за продължителен период от време, когато не се използва.
- ⊗ Този уред съдържа батерии, които не са сменяеми.

Предпазни мерки

Инсталация

- ⚠ За да избегнете токов удар, пожар, нараняване или други повреди, моля, стриктно следвайте стъпките за инсталиране, указани в ръководството на потребителя, и се уверете, че основата на вентилатора е сглобена на последната стъпка.
- ⚠ Не свързвайте вентилатора към електрически контакт или зарядната основа, ако не е напълно
- ⚠ ~~Изключете~~ Изключете или откачете от контакта вентилатора, преди да го инсталирате или разглобите. Не свързвайте зарядната основа и не докосвайте бутоните, за да не пуснете случайно вентилатора и по този начин създадете опасна ситуация.

Преместване

- ⚠ Дръжте здраво стойката на вентилатора, за да избегнете неговото падане, което би могло да причини нараняване.


Използване на вентилатора

- ⚠ Незабавно спрете да използвате вентилатора, ако той издава необичайни звуци, издава лоша миризма, прегрява или се върти неравномерно.
- ⚠ Не се облягайте и не накланяйте вентилатора, докато работи.
- ⚠ Не разклащайте главата на вентилатора с повтарящи се движения, за да избегнете повреда на вътрешния механизъм.


Зареждаща основа

- ⚠ За да избегнете повреда на батерията, заредете я веднага, когато е изтощена, като свържете зарядната основа.
- ⚠ Не изключвайте зареждащата основа, като дърпате директно кабела или го изтръгвате от контакта.
- ⚠ Вместо това хванете и издърпайте самия щепсел.
- ⚠ Не се опитвайте сами да поправяте зареждащата основа, ако е повредена. Ако същата е повредена или счупена, трябва да бъде заменена от съответно одобрена основа, закупен от производителя или от отдела за следпродажбено обслужване.

Съдържание на пакета



1
Двигател и
стойка



2
Вентилаторна
част (предна
решетка, перка,
задна решетка)



3
Основа на
вентилатора (с
вградена
литиева
батерия)



7
Болт на основата 1 бр.



4
Бутон на
вентилаторната
перка




8
Винт на
вентилаторната
решетка 1 бр.



5
Бутон на задната
решетка



9
Зареждаща основа




6
Шестограп




10
Ръководство
на потребителя

Забележка: Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителският интерфейс в ръководството на потребителя са само за справка. Действителният продукт и функциите му мога да варират поради междувременно направени подобрения.


Преглед на продукта




Изглед отгоре



Основа на вентилатора – долна страна




Зареждаща основа



Инсталация


Step 1: Отворете сборката на вентилатора

Завъртете (11) предната решетка обратно на часовниковата стрелка, докато се отдели от (13) задната решетка, както е показано на фигурата. Свалете предната и задната решетки, както е показано на фигурата и после извадете (12) вентилаторната перка.




Стъпка 2: Поставете задната решетка

Поставете (13) задната решетка на оста на двигателя със  стрелката нагоре, след което завъртете (5) бутона на задната решетка по часовниковата стрелка, за да закрепите плътно решетката към оста.




Стъпка 3: Поставете перката

Подравнете централния отвор на перката към оста на двигателя и поставете (4) бутона на перката върху оста. Завъртете бутона обратно на часовниковата стрелка, за да закрепите плътно перката към оста на двигателя.




Стъпка 4: Поставете перката

Подравнете белега за подравняване на (11) предната решетка към левия белег на (13) задната решетка и се уверете, че предната решетка е правилно вмъкната в задната решетка. Завъртете предната решетка по посока на часовниковата стрелка, докато белегът на предната решетка е изравнен с десния белег на задната решетка. Уверете се, че решетките са здраво закрепени.




Стъпка 5: Закрепване на предната решетка

Вкарайте (8) винта на решетката на вентилатора в отвора отдолу на решетката. Затегнете винта по часовниковата стрелка с помощта на включения в комплекта (6) шестогран.



Стъпка 6: Поставяне на основата на вентилатора



1. Поставете (1) двигателя и стойката върху (3) основата на вентилатора, както е на илюстрацията

2. Вкарайте (7) болта на основата отдолу в посочения отвор и го затегнете по посока на часовниковата стрелка с (6) шестогран, за да завършите инсталацията на основата на вентилатора.


Как да използвате уреда

Зареждане

- Препоръчва се вентилаторът да се зареди напълно преди употреба. Свържете зареждащата основа към порта за зареждане отдолу на основата на вентилатора, след това включете зареждащата основа.
- Когато индикаторът на нивото на батерията мига, вентилаторът е свързан успешно към зареждащата основа.

- Можете да използвате този вентилатор свързан или без да е свързан към електрически контакт.

Вентилаторът е оборудван с вграден Wi-Fi модул и има консумацията енергия настъпва дори когато е изключен. Заредете напълно вентилатора и след това го изключете, батерията може да издържи около 2 дни. За да се поддържа оптимална производителност на батерията, се препоръчва да продължавате да зареждате вентилатора и ако той не се използва.



Свързване към контакт от електрическата мрежа

Вентилатор	Ниво на батерията	Индикатор на нивото на батерията
Вкл./Изкл.	≤30%	Мига в оранжево
	30–100%	Мига в бяло
	100%	Изкл.

Без свързване към електрическата мрежа

Вентилатор	Ниво на батерията	Индикатор на нивото на батерията
Вкл.	30–100%	Свети в бяло
	1–30%	Свети в оранжево
	0%	Изкл. (вентилаторът автоматично ще се изключи)
Изкл.	0–100%	Изкл.

Включване/Изключване

Включване

Натиснете бутона , за да пуснете вентилатора. Когато се включи за първи път, скоростта по подразбиране е ниска (1) и режимът е „директен бриз“.

Изключване

Натиснете бутона , за да спрете вентилатора, когато той работи.

Превключване на скоростта/режима

Превключване на скоростта

Натиснете бутона , за да настроите скоростта и съответните индикатори ще светнат (виж таблицата по-долу). След като вентилаторът се включи и изключи отново, скоростта ще бъде последната използвана.

Скорост	Бавна (1)	Средна (2)	Бърза (3)	Турбо (4)
Индикатор	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●

Забележка: ● означава, че индикаторът свети, ○ означава, че не свети.

Превключване на режима

Натиснете и задръжте бутона , за да превключите между режимите „директен бриз“ и „естествен бриз“. Индикаторът е изгаснал, когато е в режим „директен бриз“ и свети, когато е в режим „естествен бриз“. След като вентилаторът се изключи и включи отново, режимът ще бъде последният използван.

Активиране и деактивиране на осцилация (завъртане наляво и надясно).

Натиснете бутон , за да включите или изключите завъртането. Можете да настроите ъгъла на завъртане в приложението. След като вентилаторът се изключи и включи отново, настройката за завъртане ще бъде последната използвана.

Изключване по график

Натиснете бутона , за да обходите в цикъл интервалите за изключване по график: 1 час, 2 часа, 3 часа, 4 часа и деактивиран, а съответния индикатор(съответните индикатори) ще светнат (вижте таблицата по-долу). Пет секунди след използване на функцията за изключване по график, индикаторите продължават да показват съответното състояние на текущата скорост.


По график	Деактивиран	1 час	2 часа	3 часа	4 часа
Индикатор	●●●●	★●●●	★●●●	★●●●	★●●●

Забележка: ★ означава, че индикаторът свети, ● означава, че не свети

За допълнителни възможности за изключвания по график (до 8 часа), моля, използвайте приложението Mi Home/Xiaomi Home.

Настройка на посоката на въздушния поток

Леко вдигнете или натиснете надолу главата или решетката на вентилатора, за да нагласите потока на въздуха нагоре или надолу



Свързване с приложението Mi Home

Този продукт работи с приложението Mi Home / Xiaomi Home *. Управлявайте устройството си с приложението Mi Home / Xiaomi Home.

Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението. Ще бъдете насочени към страницата за настройка на връзката, ако приложението вече е инсталирано. Или потърсете „Mi Home / Xiaomi Home“ в онлайн магазина за приложения App Store, за да го изтеглите и инсталирате. Отворете приложението Mi Home / Xiaomi Home, докоснете „+“ горе вдясно и след това следвайте указанията, за да добавите вашето устройство.

* Приложението е посочено като Xiaomi Home в Европа (с изключение на Русия). Името на приложението, което се показва на вашето устройство, трябва да се приеме като името по подразбиране.

Забележка: Версията на приложението Mi Home може да е актуализирана, затова следвайте инструкциите, базирани на текущата версия на приложението.



Свързване към Wi-Fi

Натиснете и задръжте едновременно бутоните  и .

След като чуete дълъг звуков сигнал бийп, вентилаторът очаква връзка и можете да го свързате с устройство посредством приложението.

Състояние на Wi-Fi връзката и описание на индикаторите

Wi-Fi статус	Очаква свързване	Свързва се	Свързан	Неуспешно свързване
Индикатор	Мига в оранжево	Мига в синьо	Свети в синьо	Свети в оранжево

Ресетиране на Wi-Fi връзката

Натиснете и задръжте едновременно бутоните  и  След като чуете дълъг звуков сигнал, Wi-Fi връзката е ресетирана успешно, след което вентилаторът очаква свързване. Wi-Fi връзката трябва да бъде ресетирана при обстоятелствата, изброени по-долу.

- Mi акаунтът, с който вентилаторът е сдвоен, е променен.
- Рутерът, с който вентилаторът е свързан, е сменен.
- Акаунтът или паролата на рутера, с който вентилаторът е свързан, са сменени.
- Приложението Mi Home/Xiaomi Home не може да контролира вентилатора.

Функция Заклучване за деца

Активиране

Можете да активирате функцията за заключване за деца с приложението Mi Home / Xiaomi Home. След като е активирана, вентилаторът няма да реагира на никакви натискания на бутоните, но вместо всички индикатори ще мигат по два пъти с два звукови сигнала.

Деактивиране

Можете да деактивирате функцията за заключване за деца с приложението Mi Home / Xiaomi Home. Ресетирането на Wi-Fi връзката също може да деактивира тази функция.

Грижа и поддръжка

Части, които може да се мият

Показаните по-долу части могат да се почистват с меко парче плат или гъба, напоени с вода или неутрален миеш препарат.



11

Предна решетка



12

Перка



13

Задна решетка



5

Бутон на задната решетка


⚠ Забележка: Преди почистване на частите, спрете и изключете от контакта вентилатора. След това първо откачете основата. При сглобяване на вентилатора, уверете се, че всички части са напълно сухи и основата е поставена първо. Избягвайте пряката слънчева светлина.

Части, които не трябва да се мият



4

Бутон за закрепване на перката




3

Основа на вентилатора



9

Зареждаща основа



1

Двигател и стойка

⚠ Забележка: Не плакнете изброените части с вода. Не използвайте разреждател, бензин, миеш препарат или алкален миеш препарат за почистване на каквито и да било части.

Отстраняване на повреди

Повреда	Възможна причина	Решение
Вентилаторът не работи	Стойката не е свързана правилно с основата на вентилатора.	Инсталирайте правилно стойката към основата на вентилатора.
	Активирано е Заклучването за деца.	Деактивирайте Заклучването за деца.
	Батерията е изтощена.	Свържете зареждащата основа, за да я използвате като източник на захранване.
	Wi-Fi връзката е на 5 GHz.	Свържете го към 2.4 GHz Wi-Fi мрежа
Не може да се свърже към Wi-Fi	Вентилаторът е бил офлайн повече от половин час.	Ресетирайте Wi-Fi връзката.
Перката е заседнала	Чужд предмет пречи на перката да се върти.	Изключете вентилатора от контакта и премахнете чуждия предмет.
Индикаторът на нивото на батерията не светва	Батерията е влязла в режим на защита „сън“.	Свържете зареждащата основа, за да активирате батерията.
Функцията завъртане не работи	Вентилаторът е в състояние на автоматично завъртане.	Изчакайте завършване на автоматичното въртене. То ще продължи най-много 14 сек.

Технически спецификации

Наименование	Mi Smart Standing Fan Pro	Номинално напрежение	12 V~	Тип батерия	Литиево-йонна
Модел	ZLBSP01XY	Номинална мощност	24 W	Капацитет на батерията	2800 mAh
Тип	Вентилатор на стойка	Емисии на шум	≤55 dB(A)	Вход за зареждане	12 V~ 2 A
Тегло нето	3.2 кг	Размери	950 × 343 × 330 mm	Ограничение на напрежението за зареждане	14 V~
Безжична свързаност	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz			Околна температура при работа	0°C to 40°C
Честота и предавателна мощност на безжичната връзка					
Честота на безжичната връзка		Работна честота		Максимална изходна мощност	
2.4 G Wi-Fi		2412-2472 MHz		<20 dBm	

Име на аксесоара	Зареждаща основа	Модел	BLJ24W120200P-V
Вход	100–240 V~ 50/60 Hz 0.6 A	Изход	12.0 V --- 2.0 A
Дължина на захр. кабел	1.6 m		

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За зареждане на батерията използвайте само отделящия се захранващ блок доставен с уреда.



С настоящето, Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. декларира, че безжичното оборудване ZLBSP01XY е в съответствие с Директивата 2014/53/EC. Пълният текст на ЕС Декларацията за съответствие се намира на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.



Информация за електронните и електрически отпадъци (WEEE)

Всички продукти носещи този символ представляват отпадъчно електрическо и електронно оборудване (Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) според Директива 2012/19/EC), което не трябва да се смесва с несортираните битови отпадъци. Вместо това трябва да се грижите за опазване на човешкото здраве и околната среда, като предадете вашето отпадъчно оборудване на определения пункт за събиране с цел рециклирането на отпадъчното електрическо и електронно оборудване, който е определен от държавните органи или местната администрация. Правилното депониране и рециклиране ще помогне да се предотвратят възможните отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с инсталатора или местните власти за повече информация относно местоположението на този пункт, както и за условията на ползване на подобни пунктове.

ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ

НАСТОЯЩАТА ГАРАНЦИЯ ВИ ДАВА КОНКРЕТНИ ПРАВА И МОЖЕТЕ ДА ИМАТЕ ДРУГИ ПРАВА, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА СТРАНА, ПРОВИНЦИЯ ИЛИ ДЪРЖАВА. НАИСТИНА, В НЯКОИ ДЪРЖАВИ, ПРОВИНЦИИ ИЛИ ДЪРЖАВИ ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПРАВО МОЖЕ ДА НАЛАГА МИНИМАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН СРОК. ОСВЕН РАЗРЕШЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА, ХIAOMI НЕ ИЗКЛЮЧВА, НЕ ОГРАНИЧАВА И НЕ СПИРА ДРУГИ ПРАВА, КОИТО МОЖЕТЕ ДА ИМАТЕ. ЗА ПЪЛНО РАЗБИРАНЕ НА ПРАВАТА ВИ КАНИМ ДА НАПРАВИТЕ СПРАВКА СЪС ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА СТРАНА, ПРОВИНЦИЯ ИЛИ ДЪРЖАВА.

1. ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДУКТИ

ХIAOMI гарантира, че продуктите нямат дефекти в материалите и изработката при нормална употреба и използване в съответствие със съответното ръководство на потребителя на дадения продукт по време на Гаранционния период. Продължителността и условията, свързани с правните гаранции, са предвидени в съответните местни закони. За повече информация относно предимствата на потребителската гаранция, моля, вижте официалния уебсайт на Хiaomi: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Хiaomi гарантира на първоначалния купувач, че нейният продукт Хiaomi няма да има дефекти в материалите и изработката при нормална употреба в посочения по-горе период. Хiaomi не гарантира, че работата на Продукта ще бъде непрекъсната или без грешки. Хiaomi не носи отговорност за щети, произтичащи от неспазване на инструкциите, свързани с използването на Продукта.

2. СРЕДСТВА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА

Ако се открие хардуерен дефект и Хiaomi получи валиден иск в рамките на гаранционния период, Хiaomi ще (1) поправи продукта безплатно, (2) ще замени продукта или (3) ще възстанови продукта, с изключение на възможните разходи за доставка.

3. КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

За да получите гаранционно обслужване, трябва да доставите Продукта в оригиналната или подобна опаковка, осигуряваща същата степен на защита на Продукта, до адреса, посочен от Хiaomi. Освен до на степента, забранена от приложимото законодателство, Хiaomi може да изисква от вас да представите доказателства или доказателство за покупка и/или да се съобразите с изискванията за регистрация, преди да получите гаранционно обслужване.

4. ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Освен ако не е предвидено друго от Хiaomi, тази Ограничена гаранция се прилага само за Продукта, произведен от или за Хiaomi и разпознаваем чрез търговските марки, търговското наименование или логото "Хiaomi" или "Mi". Ограничената гаранция не се отнася за каквито и да било (а) Щети, причинени от природни или божии действия, например мъглия, торнадо, наводнение, пожар, земетресение или други външни причини; (б) Небрежност; (в) Търговска употреба; (г) Промени или модификации на която и да е част от Продукта; (д) Щети, причинени от използване с продукти, които не са на Хiaomi; (е) Щети, причинени от авария, грубо третиране или неправилно използване; (з) Щети, причинени от експлоатацията на Продукта извън разрешената или предвидената употреба, описана от Хiaomi, или с неправилно напрежение или хранване; или (з) Щети, причинени от обслужване (включително надстройки и разширения), извършена от всеки, който не е представител на Хiaomi.

Ваша е отговорността да архивирате всички данни, софтуер или други материали, които може да сте съхранили или запазили в продукта. Има вероятност данните, софтуерът или другите материали в оборудването ще бъдат загубени или преформатирани по време на процеса на обслужване; Xiaomi не носи отговорност за такива щети или загуби. Никой дистрибутор, агент или служител на Xiaomi не е упълномощен да извършва каквито и да било модификации, разширения или допълнения към тази Ограничена гаранция. Ако се счита, че някое условие е незаконно или неприложимо, законността или приложимостта на останалите условия няма да бъде засегната или нарушена. С изключение на случаите, забранени от законите или обещани по друг начин от Xiaomi, услугите за следпродажбено обслужване ще бъдат ограничени до държавата или региона на първоначалната покупка. Продуктите, които не са надлежно внесени и/или не са произведени надлежно от Xiaomi и/или не са надлежно придобити от Xiaomi или официален продавач на Xiaomi, не са обхванати от настоящите гаранции. Съгласно приложимото законодателство можете да се възползвате от гаранциите на неофициалния търговец на дребно, който е продал продукта. Затова Xiaomi ви кани да се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Настоящите гаранции не са приложими в Хонконг и Тайван.

5. ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ

Освен до степента, забранена от приложимото законодателство, всички подразбиращи се гаранции (включително гаранциите за продаваемост и годност за определена цел) ще имат ограничена продължителност до максималната продължителност на тази ограничена гаранция. Някои юрисдикции не допускат ограничения за продължителността на подразбиращата се гаранция, така че горното ограничение няма да се прилага в тези случаи.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ЩЕТИТЕ

Освен до степента, забранена от приложимото законодателство, Xiaomi не носи отговорност за каквито и да е щети, причинени от злополуки, непреки, специални или последващи щети, включително, но не ограничени до загуба на печалба, приходи или данни, щети, произтичащи от нарушение на изрична или подразбираща се гаранция или условие, или съгласно която и да е друга правна теория, дори ако Xiaomi е била информирана за възможността за такива щети. Някои юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на специални, косвени или последващи щети, така че горното ограничение или изключване може да не се отнася за вас.

7. КОНТАКТИ НА ХИАОМИ

За клиенти, моля, посетете уебсайта: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>

Лицето за контакти за следпродажбено обслужване може да бъде всяко лице от оторизираната сервисна мрежа на Xiaomi, оторизираните дистрибутори на Xiaomi или крайният продавач, който ви е продал продуктите. Ако имате съмнения, моля, свържете се със съответното лице, което Xiaomi може да идентифицира.

Вносител и дистрибутор:

АЛСО България ЕООД

София Еърпорт Център (Sofia Airport Center), Офис сграда

А2, етаж I, офис 124,бул. „Христофор Колумб“ N 64,

София 1592 (02) 9602 400

