




Redmi Watch 3 Active Смарт часовник

Преглед на продукта

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.



За по-подробна информация относно часовника, моля, свържете го с приложението и вижте инструкциите.



Сканирайте QR кода, за да изтеглите приложението.


User Manual



Redmi Watch 3 Active Смарт часовник

Преглед на продукта

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.



За по-подробна информация относно часовника, моля, свържете го с приложението и вижте инструкциите.



Сканирайте QR кода, за да изтеглите приложението.

User Manual

Спецификации:

Име: Смарт часовник
Модел: M2235W1
Водоустойчивост: 5ATM
Капацитет на батерията: 289 mAh
Работна температура: -10°C до 45°C*
Безжична връзка: Bluetooth® 5.3
Входно напрежение: 5 V
--- Символът показва постоянно напрежение
Входящ ток: 1 A
Работна честота на Bluetooth: 2402–2480 MHz
Bluetooth максимална изходна мощност: < 20 dBm

*Диапазонът на работната температура се основава на данните от тестовете на Xiaomi Lab. Действителното състояние на носене може да варира.
Съвместим с: Този продукт поддържа само определени системи Android или iOS. За подробна информация, моля, проверете продуктовата страница на www.mi.com.
За регулаторна информация, сертифициране на продукта и логга за съответствие, свързани с Redmi Watch 3 Active, моля, отидете в Настройки > Всичко за часовника > Регулаторни.

Bluetooth®

Словната марка и логга Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от Xiaomi Inc. е по лиценз. Други търговски марки и търговски имена са на съответните им собственици.

- За ежедневна употреба затегнете удобно часовника около китката си на около един пръст на ширина от костта на китката. Регулирайте каишката, за да сте сигурни, че сензорът за пулс може да събира данни нормално.
- Когато използвате часовника за измерване на сърдечната си честота, моля, дръжте китката си неподвижна.
- Часовникът има рейтинг на водоустойчивост 5ATM (50 метра дълбочина). Може да се носи в басейна, докато плувате близо до брега или по време на други дейности в плитка вода. Въпреки това не може да се използва в горещ душ, сауна или гмуркане. Освен това не забравяйте да избягвате прякото въздействие на часовника от бързо течение по време на водни спортове. Водоустойчивата функция не е постоянна и може да отслабне с времето.
- Сензорният екран на часовника не поддържа подводни операции. Когато часовникът влезе в контакт с вода, използвайте мека кърпа, за да избършете излишната вода от повърхността му преди употреба.
- По време на ежедневна употреба избягвайте да носите часовника твърде плътно. Поддържайте контактната зона суха и редовно почиствайте каишката с вода. Незабавно спрете да използвате часовника и потърсете медицинска помощ, ако

Спецификации:

Име: Смарт часовник
Модел: M2235W1
Водоустойчивост: 5ATM
Капацитет на батерията: 289 mAh
Работна температура: -10°C до 45°C*
Безжична връзка: Bluetooth® 5.3
Входно напрежение: 5 V
--- Символът показва постоянно напрежение
Входящ ток: 1 A
Работна честота на Bluetooth: 2402–2480 MHz
Bluetooth максимална изходна мощност: < 20 dBm

*Диапазонът на работната температура се основава на данните от тестовете на Xiaomi Lab. Действителното състояние на носене може да варира.
Съвместим с: Този продукт поддържа само определени системи Android или iOS. За подробна информация, моля, проверете продуктовата страница на www.mi.com.
За регулаторна информация, сертифициране на продукта и логга за съответствие, свързани с Redmi Watch 3 Active, моля, отидете в Настройки > Всичко за часовника > Регулаторни.

Bluetooth®

Словната марка и логга Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от Xiaomi Inc. е по лиценз. Други търговски марки и търговски имена са на съответните им собственици.

- За ежедневна употреба затегнете удобно часовника около китката си на около един пръст на ширина от костта на китката. Регулирайте каишката, за да сте сигурни, че сензорът за пулс може да събира данни нормално.
- Когато използвате часовника за измерване на сърдечната си честота, моля, дръжте китката си неподвижна.
- Часовникът има рейтинг на водоустойчивост 5ATM (50 метра дълбочина). Може да се носи в басейна, докато плувате близо до брега или по време на други дейности в плитка вода. Въпреки това не може да се използва в горещ душ, сауна или гмуркане. Освен това не забравяйте да избягвате прякото въздействие на часовника от бързо течение по време на водни спортове. Водоустойчивата функция не е постоянна и може да отслабне с времето.
- Сензорният екран на часовника не поддържа подводни операции. Когато часовникът влезе в контакт с вода, използвайте мека кърпа, за да избършете излишната вода от повърхността му преди употреба.
- По време на ежедневна употреба избягвайте да носите часовника твърде плътно. Поддържайте контактната зона суха и редовно почиствайте каишката с вода. Незабавно спрете да използвате часовника и потърсете медицинска помощ, ако

контактната зона на кожата ви показва признаци на зачервяване или подуване.

- Уверете се, че захранващият адаптер, кабелът за зареждане и часовникът са в суха среда, докато се зареждат.
- Не ги докосвайте с мокри ръце и не ги излагайте на дъжд или други течности.
- Ако часовникът няма да се използва за продължителен период от време, изключете го след пълно зареждане и след това го съхранявайте на хладно и сухо място. Презареждайте часовника поне веднъж на всеки 3 месеца.
- Работната температура на часовника е от -10°C до 45°C. Ако температурата на околната среда е твърде висока или твърде ниска, часовникът може да се повреди.
- Ако екранът е счупен, не го докосвайте и не се опитвайте да го премахнете. Вместо това трябва незабавно да спрете да използвате часовника и да се свържете с оторизиран сервизен доставчик.
- Моля, използвайте включения кабел за зареждане, за да заредите часовника. Използвайте само захранващи адаптери, които отговарят на местните стандарти за безопасност или са сертифицирани и доставени от квалифицирани производители.
- Не разгъбвайте, удяряйте, мачкайте или хвърляйте часовника в огън. Незабавно спрете да използвате батерията, ако има подуване или изтичане на течност.
- Часовникът е с вградена батерия. За да избегнете повреда на батерията или часовника, не разгъбвайте и не подменяйте батерията сами. Само оторизирани сервиси могат да сменят батерията; в противен случай това ще причини потенциални опасности, дори лични наранявания, ако се използва грешен тип батерия.
- Изхвърляне на батерия в огън или гореща фурна, или механично смачкване или рязане на батерия, което може да доведе до експлозия.
- Оставяне на батерия в околна среда с изключително висока температура, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.
- Батерия, подложена на изключително ниско въздушно налягане, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.
- Часовникът и неговите аксесоари може да съдържат малки части. За да избегнете задушаване или други опасности или повреди, причинени от децата, дръжте часовника далеч от деца.
- Пазете индикатора на продукта далеч от очите на деца и животни, докато продуктът се използва.
- Този часовник не е медицинско устройство, никакви данни или информация, предоставени от часовника, не трябва да се използват като основа за диагностика, лечение и профилактика на заболявания.
- Информацията за продукта е посочена на задната кутия на часовника за ваша справка.

контактната зона на кожата ви показва признаци на зачервяване или подуване.

- Уверете се, че захранващият адаптер, кабелът за зареждане и часовникът са в суха среда, докато се зареждат.
- Не ги докосвайте с мокри ръце и не ги излагайте на дъжд или други течности.
- Ако часовникът няма да се използва за продължителен период от време, изключете го след пълно зареждане и след това го съхранявайте на хладно и сухо място. Презареждайте часовника поне веднъж на всеки 3 месеца.
- Работната температура на часовника е от -10°C до 45°C. Ако температурата на околната среда е твърде висока или твърде ниска, часовникът може да се повреди.
- Ако екранът е счупен, не го докосвайте и не се опитвайте да го премахнете. Вместо това трябва незабавно да спрете да използвате часовника и да се свържете с оторизиран сервизен доставчик.
- Моля, използвайте включения кабел за зареждане, за да заредите часовника. Използвайте само захранващи адаптери, които отговарят на местните стандарти за безопасност или са сертифицирани и доставени от квалифицирани производители.
- Не разгъбвайте, удяряйте, мачкайте или хвърляйте часовника в огън. Незабавно спрете да използвате батерията, ако има подуване или изтичане на течност.
- Часовникът е с вградена батерия. За да избегнете повреда на батерията или часовника, не разгъбвайте и не подменяйте батерията сами. Само оторизирани сервиси могат да сменят батерията; в противен случай това ще причини потенциални опасности, дори лични наранявания, ако се използва грешен тип батерия.
- Изхвърляне на батерия в огън или гореща фурна, или механично смачкване или рязане на батерия, което може да доведе до експлозия.
- Оставяне на батерия в околна среда с изключително висока температура, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.
- Батерия, подложена на изключително ниско въздушно налягане, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.
- Часовникът и неговите аксесоари може да съдържат малки части. За да избегнете задушаване или други опасности или повреди, причинени от децата, дръжте часовника далеч от деца.
- Пазете индикатора на продукта далеч от очите на деца и животни, докато продуктът се използва.
- Този часовник не е медицинско устройство, никакви данни или информация, предоставени от часовника, не трябва да се използват като основа за диагностика, лечение и профилактика на заболявания.
- Информацията за продукта е посочена на задната кутия на часовника за ваша справка.

Информация за съответствие с нормативните изисквания



Всички продукти, носещи този символ, са отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE съгласно Директива 2012/19/ЕС), което не трябва да се смесва с несортирани битови отпадъци. Вместо това трябва да защитите човешкото здраве и околната среда, като предадете отпадъчното си оборудване в определен събирателен пункт за рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване, назначен от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните власти за повече информация относно местоположението, както и правилата и условията на такива пунктове за събиране.

ЕС декларация за съответствие



С настоящото Xiaomi Communications Co., Ltd. декларира, че радиооборудването тип M2235W1 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



С настоящото Xiaomi Communications Co., Ltd. декларира, че радиооборудването тип M2235W1 е в съответствие с Разпоредбите за радиооборудване от 2017 г. Пълният текст на UKCA декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html> и правилата и условията на такива пунктове за събиране.

Информация за съответствие с нормативните изисквания



Всички продукти, носещи този символ, са отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE съгласно Директива 2012/19/ЕС), което не трябва да се смесва с несортирани битови отпадъци. Вместо това трябва да защитите човешкото здраве и околната среда, като предадете отпадъчното си оборудване в определен събирателен пункт за рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване, назначен от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните власти за повече информация относно местоположението, както и правилата и условията на такива пунктове за събиране.

ЕС декларация за съответствие



С настоящото Xiaomi Communications Co., Ltd. декларира, че радиооборудването тип M2235W1 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



С настоящото Xiaomi Communications Co., Ltd. декларира, че радиооборудването тип M2235W1 е в съответствие с Разпоредбите за радиооборудване от 2017 г. Пълният текст на UKCA декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html> и правилата и условията на такива пунктове за събиране.

Това оборудване е тествано и отговаря на приложимите ограничения за излагане на радиочестоти (RF). Специфичната степен на поглъщане (SAR) се отнася до скоростта, с която тялото поглъща радиочестотна енергия. Границите на SAR зависят от това дали това оборудване се използва срещу главата или на китката. Ограничението на SAR е 2,0 вата на килограм, средно за 10 грама тъкан за използване върху главата и 4,0 вата на килограм, средно за 10 грама тъкан за използване върху китката. По време на тестването радиостанциите на това оборудване са настроени на най-високите си нива на предаване и са поставени в позиции, които симулират използване до устата, с разстояние от 5 mm, и на китката, без разделение. Когато поставяте това оборудване близо до устата си, спазвайте разстоянието от поне 5 mm, за да сте сигурни, че нивата на експозиция остават на или под тестваните нива. След тестване най-високите стойности на SAR са както следва: До устата: 0,091 W/kg
Китка: 0,118 W/kg

Това оборудване е тествано и отговаря на приложимите ограничения за излагане на радиочестоти (RF). Специфичната степен на поглъщане (SAR) се отнася до скоростта, с която тялото поглъща радиочестотна енергия. Границите на SAR зависят от това дали това оборудване се използва срещу главата или на китката. Ограничението на SAR е 2,0 вата на килограм, средно за 10 грама тъкан за използване върху главата и 4,0 вата на килограм, средно за 10 грама тъкан за използване върху китката. По време на тестването радиостанциите на това оборудване са настроени на най-високите си нива на предаване и са поставени в позиции, които симулират използване до устата, с разстояние от 5 mm, и на китката, без разделение. Когато поставяте това оборудване близо до устата си, спазвайте разстоянието от поне 5 mm, за да сте сигурни, че нивата на експозиция остават на или под тестваните нива. След тестване най-високите стойности на SAR са както следва: До устата: 0,091 W/kg
Китка: 0,118 W/kg

Информация за Клиента

Модел

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div></div>
--

IMEI номер

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div></div>
--

Име на клиента:

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div></div>
--

Дата:

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div></div>
--

Подпис и печат

на продавача:

Подпис на клиента:

Информация за Клиента

Модел

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div></div>
--

IMEI номер

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div></div>
--

Име на клиента:

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div></div>
--

Дата:

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div></div>
--

Подпис и печат

на продавача:

Подпис на клиента:

11. Хiaomi не дължи компенсации на клиента за това, че продуктът е в сервис и не може да бъде ползван от него за периода по т.8 от гаранционната карта.
12. Хiaomi не носи отговорност за възстановяване на персонални данни, приложен и операционен софтуер, инсталирани от клиента. Хiaomi препоръчва периодично да бъде правена архивация на важните данни от страна на клиента;
13. Гаранцията не включва:
•отслабващ капацитет на акумулаторни батерии
•износване на носители за данни

•по-малък от допустимия брой дефектни точки (пиксели) на екрана на телевизора, като той зависи от конкретния модел или продуктова линия
•предоставяне и инсталиране на пакети с приложен софтуер, драйвери или операционни системи;
•незначителни неизправности или отклонения в характеристиките на продукта, които не са от значение за стойността и употребата по предназначение;
•какъвто и да е софтуер, продаден заедно с продукта или инсталиран допълнително изтриване на пароли, деактивиране на защитни функции, и др.;

•телесно нараняване, загуба, или увреждане на лично имущество;
•повреда, причинена от продукт, за който Хiaomi не носи отговорност или не е продукт на Хiaomi, включително и тези, които Хiaomi може да осигурява и предоставя за интегриране в машина на Хiaomi по Ваша молба;

•повреда в резултат на: неправилна употреба (включително, без да се ограничава до използването на машинния капацитет или възможности, различни от тази, разрешени от Хiaomi в писмена форма), злоупотрека, подправяне, физическо счупване, прекомерни механични въздействия причиняващи външни или вътрешни счупвания, транспорт, време, природни бедствия, кражби, екстремни температури, външни електрически или магнитни аномалии, замърсявания, разливания на течност, дим, облъчване, удар или падане на устройството, модификация, неподходяща физическа или работна среда, неправилна поддръжка от Ваша страна, почистване на продукта, ремонт или подмяна на пластмаси поради козметични повреди и нормално износване/ амортизиране.

14. Хiaomi не носи отговорност за евентуални повреди при транспортирането на устройството за и от ремонт. Препоръчително е при транспортиране изпращачът да осигури правилно опаковане преди изпращане. Препоръчително е да се използва оригиналния опаковъчен материал за транспортиране на устройството.

Гаранционни условия:

1. Гаранцията на закупената техника е 2 години търговска гаранция.
2.Гаранцията на батерията за часовник е 6 месеца за сменяема и 24 месеца за капсулована.
3. Гаранцията на зарядно и кабел в комплекта е 6 месеца.
4. Гаранцията започва да тече от датата на продажба.
5. Хiaomi не гарантира непрекъсната или безаварийна работа на техниката.
6. Упражняването на права по търговската гаранция и рекламации се извършва устно или писменно, като потребителят е длъжен да представи:
•дефектираният продукт;
•фискален бон или фактура с която е закупен продукта;
•изцяло попълнена гаранционната карта в оригинал, подписана и подпечатана от търговеца;
•други документи установяващи претенцията по основание и размер.
7. Гаранцията не е валидна в случай на:
•изтрити, липсващи, променени или непълни данни в гаранционната карта или идентификационните стикери на продукта или негови части;
•неправилна експлоатация според ръководството на потребителя;
•неправилно включване към електрическата мрежа;
•повреди, причинени от неправилна употреба на батерии, или ползване на неоригинални батерии;
•изтрити или променени производствени настройки на техниката, с изключение на тези, за които се допуска конфигуриране от страна на потребителя;
•извършен ремонт, ъпгрейд или други промени от неоторизирани от Хiaomi лица (оторизираният гаранционен сервизен доставчик на Хiaomi е единственият упълномощен да обслужва техника Хiaomi);
•причинен дефект от пряко или косвено използване на части, които не са продадени от Хiaomi;
•свързване на техниката към несертифицирано допълнително оборудване.

8. Сервизът на Хiaomi ще отремонтира продукти, които са в гаранционен срок и които подлежат на гаранционен сервис в рамките на 30 дни, считано от датата на съставяне на сервиз-на поръчка с уникален идентификационнен код.

9. В случай, че повредата не може да бъде отстранена в упоменатия период, Хiaomi ще замени продукта с нов от същия вид. Ако към момента няма наличности от оригиналния продукт, той ще бъде заменен с подобен с параметри, равностойни на оригиналния продукт.

10. При гаранционна подмяна на оригинална част с резервна, дефектиралата част става собственост на Хiaomi. Хiaomi не носи отговорност в случаите, когато се наложи цялата информация от вътрешната памет да бъде изтрита и по този начин загубена.

Гаранционни условия:

1. Гаранцията на закупената техника е 2 години търговска гаранция.
2.Гаранцията на батерията за часовник е 6 месеца за сменяема и 24 месеца за капсулована.
3. Гаранцията на зарядно и кабел в комплекта е 6 месеца.
4. Гаранцията започва да тече от датата на продажба.
5. Хiaomi не гарантира непрекъсната или безаварийна работа на техниката.
6. Упражняването на права по търговската гаранция и рекламации се извършва устно или писменно, като потребителят е длъжен да представи:
•дефектираният продукт;
•фискален бон или фактура с която е закупен продукта;
•изцяло попълнена гаранционната карта в оригинал, подписана и подпечатана от търговеца;
•други документи установяващи претенцията по основание и размер.
7. Гаранцията не е валидна в случай на:
•изтрити, липсващи, променени или непълни данни в гаранционната карта или идентификационните стикери на продукта или негови части;
•неправилна експлоатация според ръководството на потребителя;
•неправилно включване към електрическата мрежа;
•повреди, причинени от неправилна употреба на батерии, или ползване на неоригинални батерии;
•изтрити или променени производствени настройки на техниката, с изключение на тези, за които се допуска конфигуриране от страна на потребителя;
•извършен ремонт, ъпгрейд или други промени от неоторизирани от Хiaomi лица (оторизираният гаранционен сервизен доставчик на Хiaomi е единственият упълномощен да обслужва техника Хiaomi);
•причинен дефект от пряко или косвено използване на части, които не са продадени от Хiaomi;
•свързване на техниката към несертифицирано допълнително оборудване.

8. Сервизът на Хiaomi ще отремонтира продукти, които са в гаранционен срок и които подлежат на гаранционен сервис в рамките на 30 дни, считано от датата на съставяне на сервиз-на поръчка с уникален идентификационнен код.

9. В случай, че повредата не може да бъде отстранена в упоменатия период, Хiaomi ще замени продукта с нов от същия вид. Ако към момента няма наличности от оригиналния продукт, той ще бъде заменен с подобен с параметри, равностойни на оригиналния продукт.

10. При гаранционна подмяна на оригинална част с резервна, дефектиралата част става собственост на Хiaomi. Хiaomi не носи отговорност в случаите, когато се наложи цялата информация от вътрешната памет да бъде изтрита и по този начин загубена.

Внимание:

• Преди да изпратите или оставите устройството за ремонт, внимателно преценете, дали проблемът с Вашето устройство се покрива от гаранцията съгласно горните условия на ползване, описани в гаранционната карта;
• Ако в процеса на диагностика се окаже, че дефектът не може да се третира като гаранционен, и откажете извън-гаранционен ремонт, дължите такса за диагностика плюс транспортни разходи!
• Моля преди изпращане на устройството за сервис отстранете всички компоненти на програмно осигуряване и оборудване, предоставени от фирми различни от Хiaomi.

Точки за приемане за сервис в България:

Мястото от където е закупен продукта;

Или

Сръчко сервис, гр. София, ж.к. Гео Милев

ул.Коста Лулчев № 58А

Тел.: 02/8848927, 02/9635716

Email: service.mobile@sservice.bg

<i>описание на проблема</i>	<i>име на сервиза</i>		
<i>дата на приемане</i>	<i>дата на връщане</i>	<i>подпис на сервиза</i>	<i>подпис на клиента</i>

<i>описание на проблема</i>	<i>име на сервиза</i>		
<i>дата на приемане</i>	<i>дата на връщане</i>	<i>подпис на сервиза</i>	<i>подпис на клиента</i>

<i>описание на проблема</i>	<i>име на сервиза</i>		
<i>дата на приемане</i>	<i>дата на връщане</i>	<i>подпис на сервиза</i>	<i>подпис на клиента</i>

<i>описание на проблема</i>	<i>име на сервиза</i>		
<i>дата на приемане</i>	<i>дата на връщане</i>	<i>подпис на сервиза</i>	<i>подпис на клиента</i>

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от Закона за защита на потребителите

Внимание:

• Преди да изпратите или оставите устройството за ремонт, внимателно преценете, дали проблемът с Вашето устройство се покрива от гаранцията съгласно горните условия на ползване, описани в гаранционната карта;
• Ако в процеса на диагностика се окаже, че дефектът не може да се третира като гаранционен, и откажете извън-гаранционен ремонт, дължите такса за диагностика плюс транспортни разходи!
• Моля преди изпращане на устройството за сервис отстранете всички компоненти на програмно осигуряване и оборудване, предоставени от фирми различни от Хiaomi.

Точки за приемане за сервис в България:

Мястото от където е закупен продукта;

Или

Сръчко сервис, гр. София, ж.к. Гео Милев

ул.Коста Лулчев № 58А

Тел.: 02/8848927, 02/9635716

Email: service.mobile@sservice.bg

<i>описание на проблема</i>	<i>име на сервиза</i>		
<i>дата на приемане</i>	<i>дата на връщане</i>	<i>подпис на сервиза</i>	<i>подпис на клиента</i>

<i>описание на проблема</i>	<i>име на сервиза</i>		
<i>дата на приемане</i>	<i>дата на връщане</i>	<i>подпис на сервиза</i>	<i>подпис на клиента</i>

<i>описание на проблема</i>	<i>име на сервиза</i>		
<i>дата на приемане</i>	<i>дата на връщане</i>	<i>подпис на сервиза</i>	<i>подпис на клиента</i>

<i>описание на проблема</i>	<i>име на сервиза</i>		
<i>дата на приемане</i>	<i>дата на връщане</i>	<i>подпис на сервиза</i>	<i>подпис на клиента</i>

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от Закона за защита на потребителите

