




Mi True Wireless Earbuds

Ръководство за употреба




Преглед на продукта

Кутия за зареждане




Адаптери
L и S




Слушалките се доставят с инсталирани накрайници за ушна мида размер M, като можете да подмените с размер S или L, ако инсталираният фабрично размер не отговаря на вашето ухо.

Използването на слушалки с адаптери може да намали възприемането на външни звуци. Не ги използвайте в среда, която може да застраши вашата безопасност и тази на хората около вас. Препоръчва се използването само на единична слушалка, когато сте на открито.

Носене



Внимателно поставете наушника в ушния канал и се уверете, че е поставен стабилно и не се движи свободно, когато клатите главата си.




По време на разговори насочете микрофона на слушалката към устата си, за да направите повикването по-ясно.

Зареждане

Преди да използвате вашите нови слушалки, моля, откъснете защитния филм от контактните пинове на слушалките (вижте фигурата по-долу), след което ги зарядите напълно в кутията им за зареждане.

Използвайте USB кабел за зареждане, за да зарядите кутията за зареждане.



Ниво на батерията на кутията за зареждане	Състояние на индикатора
Изтощена батерия	Индикаторът на кутията за зареждане мига в червено на всеки 3 секунди.
Изчерпана батерия	Поставете слушалките в кутията за зареждане. Индикаторът на слушалката светва в червено и след 10 секунди изгасва, след като слушалката бъде изключена.
Напълно заредена батерия	Индикаторът на кутията за зареждане е бял и се изключва, след като кутията за зареждане е изключена от захранването.

Когато батерията на безжичните слушалки е изтощена, ще чуете гласово съобщение. Поставете слушалките в калъфа за зареждане, като по време на зареждане индикаторът от червен и се превръща в бял, след като са напълно заредени безжичните слушалки, индикаторът на кутията за зареждане изгасва автоматично след 1 минута.

Включване

След като извадите слушалката от кутията за зареждане, тя автоматично се включва. Докато слушалката е изключена, натиснете и задръжте сензорния панел за 1 секунда, докато индикаторът стане бял.



Изключване

След като поставите слушалката в кутията за зареждане, тя автоматично се изключва. Когато слушалката е включена, натиснете и задръжте сензорния панел за 5 секунди, докато индикаторът стане червен.



Натиснете и
задръжте за
5 секунди

Използване на двете слушалки едновременно

Автоматично свързване: Извадете едновременно двете слушалки от кутията за зареждане и изчакайте 2-3 секунди, за да се включат автоматично. Когато индикаторът на дясната слушалка бавно мига в бяло, можете да потърсите „Mi True Wireless Earbuds_R“ в настройките на Bluetooth на вашето устройство. Ако не можете да сдвоите слушалките, върнете ги обратно в кутията за зареждане и повторете предишните стъпки. След успешно сдвояване за първи път, слушалката автоматично ще се свърже с предишното сдвоено устройство (Bluetooth функцията е активирана), когато е включен.

Забележка: Всички слушалки са с нулирани фабрични настройки и могат да бъдат сдвоени директно с устройство.



Натиснете и
задръжте за
1 секунда за
да включите

Ръчно свързване: **Когато слушалките са изключени, включете ги ръчно и двете. И двата индикатора бързо ще мигат в бяло, а индикаторът на дясната слушалка бавно ще мига бяло, след като е установена връзката между двете слушалки. Активирайте Bluetooth на вашето устройство, след това свържете или сдвойте устройството си с вашите слушалки.**

Използване на една слушалка

Автоматично свързване: **Извадете една слушалка от кутията за зареждане и изчакайте да се включи автоматично. Индикаторът на слушалката бързо мига в бяло, след което се превръща в бавно мигащо бяло. Активирайте Bluetooth на вашето устройство и потърсете Mi True Wireless Earbuds_R или Mi True Wireless Earbuds_L, след което сдвоете устройството си съответно с дясната или лявата слушалка. След успешно сдвояване за първи път, слушалката автоматично ще се свърже с предишното сдвоено устройство (Bluetooth функцията е активирана), когато е включена.**

Забележка: Лявата слушалка (L) има сравнително дълго време за автоматично свързване.



Ръчно свързване: **Когато слушалките са изключени, включете ръчно една от тях. Когато индикаторът бавно мига в бяло, активирайте Bluetooth на вашето устройство и сдвоете слушалката с устройството.**

Нулиране на настройките на слушалките

Ако слушалките не могат да се свържат правилно, моля, извършете следните стъпки за нулиране: Извадете слушалките от кутията за зареждане и се уверете, че са изключени. Натиснете и задръжте сензорния панел на двете слушалки за около 15 секунди. След като индикаторът последователно премигва червено и бяло три пъти за два времеви интервала, свободете тъч панела и поставете слушалките обратно в кутията за зареждане. Изтрийте слушалките от списъка на сдвоени устройства на вашето устройство (телефон, таблет или компютър например). Последната стъпка е да сдвойте отново с вашето устройство безжичните слушалки.

Преглед на функциите

Следните функции могат да се използват и на двете слушалки:

Отговор / прекратяване на повиквания

Внимателно докоснете някоя от слушалките, за да отговорите / прекратите повикване.



Отхвърляне на повикване


Натиснете и задръжте сензорния панел за 1 секунда, за да откажете повикване.



Възпроизвеждане / пауза на музиката

Докато сте в режим на готовност, леко докоснете сензорния панел, за да възпроизвеждате / поставяте на пауза музика.


Забележка: Музикалният плейър трябва да работи във фонов режим.



Включване на Гласов асистент (Voice Assistant)

В режим на готовност, внимателно докоснете два пъти сензорния панел за да активирате гласовия асистент.

Забележка: Функцията на гласов асистент и бързо събуждане трябва да се поддържа и активира на вашето устройство.



Отговор на второ обаждане/ Превключване между повиквания

При входящи повиквания леко докоснете някоя от слушалките, за да отговорите на повикването. По време на разговор, леко докоснете някоя от слушалките, за да отговорите на второто входящо повикване. Нежно докоснете два пъти едната от слушалките, за да превключвате между двете повиквания.

Превключване между слушалки и мобилен телефон

По време на разговор натиснете и задръжте сензорния панел за 1 секунда, за да превключвате между слушалките и вашия телефон.

Заглушаване на звук/ Активиране на звук (Mute/Unmute)

По време на разговори внимателно докоснете два пъти сензорния панел, за да изключите / включите звука.

Функции



Bluetooth 5.0 е съвместим с повечето устройства с Bluetooth на пазара.

Bluetooth 5.0



Управление с докосване за подобро потребителско изживяване



2-in-1 функция за съхранение и зареждане



Независим безжичен дизайн

Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството за потребителя са само за справка. Реалният продукт и функции могат да варират поради подобрения на продукта.

Предпазни мерки

- 1. Моля, заредете напълно този продукт, преди да го използвате за първи път.**
- 2. Ако продуктът не е бил използван повече от 2 седмици, препоръчваме да го заредите напълно преди употреба.**
- 3. Използвайте само сертифицирани зарядни устройства, доставени от квалифицирани производители.**
- 4. Функцията за сдояване ще бъде деактивирана, ако слушалките не се използват дълго време. Ако вашето устройство не може да намери слушалките, проверете дали последните са в режим на сдвояване. Когато не можете да сдвоите слушалките с устройството си, опитайте да рестартирате слушалките или устройството си или изчистете историята на сдвояването, след което опитайте да се сдвоите отново вашите устройства.**

Поради характеристиките на свързване на Bluetooth сигнала, в гъста среда с смущения на електромагнитния сигнал от 2,4 GHz може да има случайни прекъсвания или да няма звук.

ВНИМАНИЕ!

- 1. Не разглобявайте, ремонтирайте или променяйте продукта по някаква причина, тъй като това може да причини пожар или дори напълно да унищожи продукта.**
- 2. Не излагайте продукта на среда, където температурата е твърде ниска или твърде висока (под 0 ° C или над 45 ° C).**
- 3. Дръжте индикатора на продукта далеч от очите на деца и животни, докато се използва.**
- 4. Не използвайте този продукт по време на гръмотевични бури. Гръмотевични бури могат да причинят неизправност на продукта и да увеличат риска от токови удари.**

5. Не почиствайте този продукт с алкохол или други летливи течности.

6. Избягвайте всякакъв контакт с течности.

Прекомерното звуково налягане от слушалките може да доведе до загуба на слуха.



Европейска декларация за съответствие

**С настоящото Dongguan Yingsheng Electronic Technology Co.Ltd декларира, че типът радиооборудване TWSEJ05LS е в съответствие с Директива 2014/53 / ЕС. Пълният текст на декларацията на ЕС за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>**

За да предотвратите евентуално увреждане на слуха, не слушайте с високи нива на звука за дълги периоди от време.

Всички продукти, носещи този символ, са отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE, както е в Директива 2012/19 / ЕС), която не трябва да се смесва с несортирани битови отпадъци. Вместо това трябва да защитавате човешкото здраве и околната среда, като го предавате citytel
 вашето оборудване за отпадъци до определено място за събиране за рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, назначено от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с инсталатора или местните власти за повече информация относно местоположението, както и условията и условията на такива пунктове за събиране.



Температура съхранение: 0° C до 45 ° C

Работна температура: 0 ° C до 45 ° C