



Mi True Wireless Earphones 2


Ръководство за употреба



Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Преглед на продукта

Акcesoари: **Type-C кабел за зареждане, адаптери (накрайници на слушалките) × 4 чифта (XS/S/M/L, M размер инсталиран фабрично).**



Зареждане

• Зареждане на слушалките

Когато слушалките се поставят в кутията за зареждане, те автоматично ще започнат да се зареждат.

• Зареждане на кутията за зареждане

Индикаторът ще мига бавно по време на зареждане и ще продължи да свети, когато зареждането приключи.

Забележка: Преди първата употреба слушалките се деактивират. За да ги активирате, поставете ги в кутията за зареждане и натиснете функционалния бутон. Препоръчваме напълно да заредите слушалките, преди да ги използвате за първи път.

Проверка на нивото на батерията

• Проверка на нивото на батерията на слушалките

Нивото на батерията на слушалките може да се провери по следните два начина:

- 1. Докато слушалките се зареждат.**
- 2. Когато изваждате слушалките от кутията за зареждане или от ушите си.**

Когато индикаторът на слушалките свети 5 секунди, това означава, че нивото на батерията е достатъчно. Когато индикаторът на слушалките мига, това означава, че нивото на батерията е ниско и трябва да се зареди незабавно.

- Проверка на нивото на батерията на кутията за зареждане.

Отворете капака на кутията за зареждане или натиснете функционалния бутон, ако капакът на кутията за зареждане е затворен:

Когато светлинният индикатор на кутията за зареждане свети 5 секунди, това означава, че батерията е достатъчна.

Когато индикаторът на кутията за зареждане мига, това означава, че нивото на батерията на слушалките е ниско и трябва да се зареди незабавно.

Включване

При отваряне на кутията за зареждане слушалките автоматично ще се включат.

Носене и употреба

1. Извадете слушалките от кутията за зареждане и ги поставете в ушите си в съответствие с лявата (L) и дясната (R) маркировка.
2. Можете да използвате различните адаптери по размер за ушна мида, които са включени в комплекта и да изберете най-подходящия за вас (размер M е инсталиран по подразбиране).

Забележка: След като използвате слушалките, ги поставете обратно в кутията за зареждане. Това ще удължи техния живот и ще ви помогне да избегнете загубата или неправилното им поставяне.

Свързване

- Свързване на слушалките с ново устройство.
 1. Поставете слушалките в кутията за зареждане, след това натиснете и задръжте функционалния бутон за 2 секунди. Индикаторът на кутията за зареждане ще започне да мига, което показва, че слушалките чакат да бъдат свързани.
 2. Активирайте Bluetooth на устройството, след това намерете и се свържете с „Mi True Wireless Earphones“. Ако се поиска парола, въведете „0000“.
- 1. Поставете една от слушалките в кутията за зареждане, след това натиснете и задръжте функционалния бутон за 2 секунди. Използвайте устройство А, за да търсите и да се свържете със слушалката.
- 2. След като първата слушалка е свързана към устройство А, извадете слушалката от кутията за зареждане. Сега поставете втората слушалка в кутията за зареждане и натиснете и задръжте функционалния бутон за 2 секунди. Използвайте устройство В, за да търсите и да се свържете със слушалката. Това ще свърже всяка слушалка към отделно устройство.

Забележка: Преди да използвате тази функция, историята на връзките на всяка слушалка трябва да бъде изчистена.

- Връзката е прекъсната
- **Когато Bluetooth на устройството е деактивиран или ако слушалките са извън обхвата, слушалките автоматично ще влязат в режим на чакаща връзка. Ако слушалките останат несвързани с устройство за 10 минути, те ще влязат в режим на заспиване. Носенето на слушалките отново ще ги събуди и ще влязат в режим на изчакване за връзка.**

- Автоматична връзка

Докато слушалките са в кутията за зареждане, отварянето на кутията ще доведе до автоматично свързване на слушалките с най-скоро използваното Bluetooth устройство. Ако не бъде открита история на връзките или ако слушалките не могат успешно да се свържат с някое Bluetooth устройство, слушалките автоматично ще влязат в режим на чакаща връзка.


Забележка: **Ако слушалките не могат автоматично да се свържат с устройство, ще трябва ръчно да свържете слушалките към желаното устройство чрез Bluetooth настройките на устройството.**

Поради характеристиките на свързване на Bluetooth сигнала, в плътна среда с 2,4 GHz смущения на електромагнитния сигнал може да има случайни прекъсвания или липса на звук.

Изчистване на историята на връзките с устройства.

1. **Поставете слушалките в кутията за зареждане.**
2. **Натиснете и задръжте функционалния бутон на кутията за зареждане за поне 10 секунди. Когато индикаторната лампа остане светеща, отпуснете бутона.**
3. **Слушалките ще се рестартират и ще влязат в режим на сдвояване, като предишната история на връзките е изчистена.**

Преглед на функциите



Входящи обаждания

Внимателно докоснете някоя от слушалките два пъти, за да отговорите / прекратите обажданията.

Музикален и гласов асистент

Докато носите и двете слушалки:

Нежно докоснете два пъти дясната слушалка (R), за възпроизвеждате / пускане на пауза музика.

Леко докоснете два пъти лявата (L) слушалка, за да получите достъп до гласовия асистент. Изваждането на слушалка от ухото ви автоматично ще постави на пауза слушаната от вас музика.

Докато носите една слушалка:

Нежно докоснете слушалката два пъти, за да възпроизведете / поставите на пауза музика.

Забележка: Функцията за гласов асистент изисква поддръжка на устройството и гласовият асистент трябва да бъде упълномощен на устройството.

Режим на шумопотискане

Носете и двете слушалки, натиснете и задръжте някоя от слушалките за 3 секунди. Ще чуете звуков сигнал, който показва, че слушалките са влезли в режим на шумопотискане.

Забележка:

- 1. Режимът за премахване на шума не може да бъде активиран по време на разговор или при получаване на повикване.**
- 2. Намерете най-добрия, който пасва най-добре, за да постигнете по-добро изживяване при слушане.**
- 3. Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството за потребителя са само за справка.**

Действителният продукт и функции може да се различават поради подобренията на продукта.

Спецификация

Model: TWSEJ06WM	Charging Port: Type-C
NetWeight: 50g	Wireless Connectivity: Bluetooth 5.0
Charging time: 1h	Earphones' Battery Life (standalone):
Impedance: 16Ω	up to 4 h
Input: 5V – 1.1A	Total Battery Life (with charging case):
Wireless Range: 10 m	14 h



С настоящото Tiinlab Acoustic Technology Limited декларира, че безжичните слушалки тип Mi True Wireless Earphones Model TWSEJ06WM са в съответствие с Директива 2014/53 / ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Работата е подчинена на следните две условия: (1) това устройство може да не причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа. Всякакви промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за спазването на изискванията, могат да отнемат правото на потребителя да управлява оборудването. Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В, в съответствие с част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, могат да причинят вредни смущения в радио комуникациите. Въпреки това, няма гаранция, че няма да възникнат смущения в конкретна инсталация.citytel

Ако това оборудване причинява вредни смущения по радио или телевизионно приемане, които могат да бъдат определени чрез изключване и включване на устройството, потребителят се насърчава да се опита да коригира намесата чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентиране или преместване на приемащата антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването в контакта по верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с търговеца или опитен радио / телевизионен техник за помощ.

Информация за ИУЕЕО



Всички продукти, носещи този символ, са отпадъчно електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО в Директива 2012/19 / ЕС), което не трябва да се смесва с несортирани битови отпадъци. Вместо това трябва да защитавате човешкото здраве и околната среда, като предавате своето оборудване за отпадъци в определено място за събиране на отпадъци за рециклиране на електрически отпадъци

и електронно оборудване, назначено от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с инсталатора или местните власти за повече информация относно местоположението, както и условията и условията на такива пунктове за събиране.

Внимание!

Не излагайте батерии или батерии на прекомерна топлина, като слънце, огън или други подобни.