

Смарт часовник Mi Watch
Ръководство на потребителя



Преглед на продукта

Преди да започнете да използвате продукта, моля, прочетете това ръководство и спазвайте мерките за безопасност, описани в него. Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате продукта, и го запазете за бъдещи справки.




Забележка: Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството на потребителя са само за справка. Действителният продукт и функциите му може да варират поради подобренията на продукта.

Как да носите часовника

За ежедневна употреба, затегнете удобно часовника около вашата китка на разстояние дебелината на един пръст под костта на китката. Уверете се, че сензорът за сърдечен ритъм може нормално да събира данни.

Забележка: Носенето на часовника твърде свободно може да повлияе на събирането на данни от сензора за сърдечен ритъм.



Как да свържете часовника

Изтеглете и инсталирайте приложението Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite, за да управлявате по-добре вашия часовник, и влезте във вашия Mi акаунт за повече услуги.

1. Натиснете и задръжте бутона Начален екран за 3 секунди, за да включите часовника. Сканирайте QR кода на дисплея на часовника с вашия телефон, след това изтеглете и инсталирайте приложението Xiaomi Wear/ Xiaomi Wear Lite. Можете също да изтеглите и инсталирате приложението от магазините за приложения, или да сканирате QR кода по-долу.

Забележка: Версията на приложението може да е била актуализирана, моля следвайте инструкциите, базирани на текущата версия на приложението.



Сканирайте QR кода и изберете правилната версия, за да изтеглите приложението
За Android устройство: приложението Xiaomi Wear
За iOS устройство: приложението Xiaomi Wear Lite

2. Влезте във вашия Mi акаунт в приложението Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite, изберете Добавяне на устройство и следвайте инструкциите, за да добавите вашия часовник.

Дайте заявка за сдвояване на часовника. Когато на телефона и на часовника се покаже идентичен код за сдвояване, докоснете Сдвояване на телефона, за да завършите сдвояването.



Забележки:

- По време на сдвояването се уверете, че Bluetooth е активиран на вашия телефон и часовникът е добре свързан с вашия телефон.
- Ако кодът за сдвояване се показва на часовника, но не и на телефона, моля, проверете дали в известията на телефона има заявка за сдвояване.
- Ако часовникът не може да бъде открит при добавяне на устройство, или не може да се свърже с телефона по време на употреба, моля, натиснете и задръжте бутона Начален екран на часовника за три секунди, за да го възстановите до фабричните настройки, след което опитайте отново

Как да използвате часовника

Екранни инструкции


- ❶ Преглед на известията: Плъзнете пръст отгоре надолу в началния екран
- ❷ Отваряне на контролния панел: Плъзнете пръст отдолу нагоре в началния екран
- ❸ Превключване на уиджет: Плъзнете пръст наляво или надясно в началния екран
- ❹ Връщане назад: Плъзнете пръст от левия край надясно, когато сте на други екранни страници



Инструкции за работа с бутоните


- ❶ Натиснете и задръжете за три секунди, за да включите/изключите часовника.
- ❷ Натиснете и задръжете за 15 секунди, за принудителен рестарт на часовника.
- ❸ Натиснете, за да влезете в списъка с функции от началния екран.
- ❹ Натиснете за пауза/възобновяване по време на тренировка; натиснете и задръжете, за да излезете от тренировката.
- ❺ Press to switch the data page during a workout.
- ❻ Натиснете, за да превключите страницата с данни по време на тренировка.

Забележка: Можете да персонализирате прекия път чрез приложението Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite.




Регулиране и поставяне/сваляне на каишката

Регулирайте положението на закопчалката според обиколката на вашата китка. За да свалите каишката, вижте фигурите по-долу. Можете да дръпнете каишката след поставяне, за да видите дали е поставена здраво.



Сваляне на каишката




Поставяне на каишката

Зареждане

1. Поставете часовника на докинг станцията за зареждане. Уверете се, че точките за контакт както на гърба на часовника, така и на докинг станцията осъществяват контакт помежду си.
2. Свържете зарядната докинг станция към стандартен адаптер при изходно напрежение 5 V и изходен ток 0,5 A или повече.

Забележки:

- Ако часовникът не може да се включи, след като не е бил използван известно време, той трябва да се зареди за около 1 минута, преди да се покаже иконата за зареждане.
- Избършете контактните точки на часовника преди зареждане, за да избегнете остатъчна пот или влага.



Технически спецификации

Име на продукта: Mi Watch

Модел: XMWTCL02

Тип устройство: Bluetooth устройство

Екран: 1,39-инчов, AMOLED

Резолюция 454 x 454

Сензори: Сензор за сърдечен ритъм, акселерометър,
жироскоп, електронен компас,
геомагнитен сензор, барометричен сензор за налягане, сензор
за околна светлина

Безжична свързаност: Bluetooth 5.0 BLE

Капацитет на батерията: 420 mAh

Сателитно позициониране: GPS/GLONASS/BDS/GALILEO

Съвместим с: Android 5.0 & iOS 10 или по-нова версия

Номинално захранване: DC 5,0 V / 0,5 A

Размери: 45,9 x 53,35 x 11,8 mm (вкл. каишка и закопчалка)

Bluetooth честота: 2402-2480 MHz

Bluetooth максимална изходна мощност: ≤13 dBm

Честота на GPS/GLONASS/BDS/GALILEO:

1559-1610 MHz

Предпазни мерки за безопасност

- Когато използвате часовника за измерване на сърдечния ритъм, моля, дръжте китката си неподвижна.
- Часовникът има рейтинг на водоустойчивост от 5 ATM. Тази функция, обаче, не е постоянна и може да се влоши с времето. Може да се носи под студен душ, в плуven басейн или когато плувате близо до брега. Той обаче не може да се използва в сауни или при гмуркане.
- Екранът на часовника не поддържа работа под вода. Кога часовникът влиза в контакт с вода, използвайте кърпа, за да изтриете излишната вода от повърхността му, преди да го използвате.
- По време на ежедневна употреба, избягвайте да носите часовника прекалено стегнато. Поддържайте неговата контактна зона суха и редовно почиствайте каишката с вода. Веднага спрете да използвате часовника и потърсете медицинска помощ, ако зоната на контакт върху кожата ви показва признаци на зачервяване или подуване. Поради триене, носенето на часовника продължително време при интензивни тренировки може да причини дразнене на кожата. В този случай, моля, спрете да носите часовника.
- Използвайте включената зарядна докинг станция, за да зареждате часовника. Използвайте само сертифицирани захранващи адаптери, доставени от квалифицирани производители.
- Поддържайте захранващия адаптер, зарядната докинг станция и часовника сухи, докато зареждате часовника. Не докосвайте захранващия адаптер и зарядната докинг станция с мокри ръце. Не излагайте захранващия адаптер, зарядната докинг станция и часовника на дъжд или други течности.
- Моля, използвайте часовника при температурен интервал от -10°C до 45°C. Ако температурата на околната среда е твърде висока или твърде ниска, часовникът може да не работи нормално.
- Този часовник е снабден с вградена батерия. Не разглобявайте часовника. Не излагайте батериите на слънчева светлина, огън или други условия с екстремна топлина. Има риск от експлозия, ако батерията е инсталирана неправилно. Заменяйте само със същия или еквивалентен тип батерия.
- Не разглобявайте, не пробивайте, не удряйте, не смачквайте и не хвърляйте батерията в огън. Спрете незабавно да използвате батерията, ако е издута или има изтичане на течност.
- Никога не хвърляйте часовника или батерията му в огън, за да избегнете експлозия.
- Този часовник не е медицинско изделие, никакви данни или информация, предоставени от часовника не трябва да се използват като основание за диагностика, лечение и предотвратяване на заболявания

- Часовникът и неговите аксесоари могат да съдържат малки части. За да избегнете задавяне или други опасности или щети, причинени на деца, пазете часовника далеч от техния обсег.
- Този часовник не е играчка и следва да се използва от деца само под надзора на възрастен човек.

Информация за спазване на регулаторни изисквания

Информация за депониране и рециклиране на отпадъчни електрически и електронни изделия (WEEE)



Всички продукти, носещи този символ, представляват отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE, както е упоменато в Директива 2012/19/EC), което не трябва да се смесва с несортираните битови отпадъци. Вместо това трябва да вземете мерки в защита на човешкото здраве и околната среда, като предадете вашето отпадъчно оборудване на определен пункт за събиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване, определен от правителството или местните власти. Правилното депониране и рециклиране ще помогне за предотвратяването на потенциални отрицателни последици за околната среда и за човешкото здраве. Моля, свържете се с инсталатор или местните власти за повече информация относно местоположението, както и условия за използване на такива пунктове за събиране.

ЕС декларация за съответствие



С настоящото 70mai Co., Ltd. декларира, че безжичното оборудване XMWTCL02 е в съответствие с Директива 2014/53/EC. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Информация за безопасност

Внимание

Грубото или неправилно боравене с батерията може да доведе до прегряване, изтичане на течност или експлозия. За да избегнете евентуални наранявания, направете следното:

- Не отваряйте, не разглобявайте и не сервизирайте каквато и да било батерия.
- Не се опитвайте да подменяте вътрешните акумулаторни литиеви батерии.
- Не смачквайте и не пробивайте батерията.
- Избягвайте късо съединение на батерията и не я излагайте на вода или други течности.
- Пазете батерията далеч от деца.
- Пазете батерията далеч от огън.
- Не оставяйте батерията в среда с изключително висока температура или в среда с изключително ниско въздушно налягане.
- Спрете да използвате батерията, ако е повредена или ако забележите някакво разреждане или натрупване на чужди материали върху изводите на батерията.
- Не поставяйте батерията в боклука, който се изхвърля на сметищата. При изхвърляне на батерията, спазвайте местните закони или разпоредби.

Мерки за безопасност на батерията

- Забранява се изхвърлянето на батерията в огън или гореща печка, или механичното смачкване или срязване, което може да доведе до експлозия.
- Забранява се оставянето на батерията в среда с изключително висока температура, която може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.
- Не подлагайте батериите на изключително ниско въздушно налягане, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.
- Това устройство е оборудвано с вградена батерия, която не може да бъде свалена или заменена. Не разглобявайте и не модифицирайте батерията сами.
- Не поставяйте батерията в боклука, който се изхвърля на сметищата. При изхвърляне на батерията, спазвайте местните закони или разпоредби.

Вносител и дистрибутор:

АЛСО България ЕООД

София Еърпорт Център (Sofia Airport Center), Офис сграда

A2, етаж I, офис 124, бул. „Христофор Колумб“ N 64,

София 1592 (02) 9602 400

