

# 1. Amazfit GTS 2 Инструкция за употреба

Amazfit GTS 2 притежава един AMOLED сензорен еcran и един механичен



бутон.

## 1.1 Основни операции

Плъзнете наляво и надясно или нагоре и надолу: Можете да превключвате между различни функционални страници.

Чукнете и излезте: Можете да докоснете, за да влезете в конкретна страница с функции, а също и да използвате съветите за докосване на тази страница. Можете да плъзнете надясно, за да се върнете бързо в менюто на горното ниво, след като докоснете, за да влезете в определена функционална страница.

Бутон:


- a) Натиснете кратко, за да осветите екрана.
- b) Натиснете кратко, когато сте на основния еcran за да затворите екрана.
- c) Натиснете кратко, за да се върнете бързо на основния еcran, когато сте на друга страница в менюто.
- d) Натиснете и задръжте 10сек за да изключите часовника.
- e) Натиснете дълго за да влезете в режим Тренировка, когато сте на основния еcran

(Може да промените избрания режим за тази операция. Режим Тренировка е зададен по подразбиране)

Можете също да поставите на пауза режим Тренировка или да спрете аларма като натиснете дълго бутона.

## 1.2 Функция Навигация из менюто


Плъзнете основния еcran надолу: Влизате в менюто за управление на бързи функции, които ви позволяват да отворите фенер, яркост, контрол на меню не беспокойте (DND) и да заключвате екрана.



Плъзнете основния еcran наляво и дясно: Влизате в Статус и Пулс.



Плъзнете основния еcran нагоре: Влизате във функция Списък.



### 1.3 Носене и Зареждане на часовника

Ежедневно носене: По време на ежедневна употреба се препоръчва да носите часовника с умерена стегнатост на разстояние два пръста от китката, за да гарантирате, че оптичният пулсомер работи правилно.




Носене по време на тренировки: По време на тренировки се препоръчва да носите удобно часовника и да осигурите пътно прилепване така, че да не се движи свободно. Прекалено стегнатото или твърде разхлабеното може да доведе до неточно отчитане на данните за тренировка.

#### ЗАРЕЖДАНЕ

1. USB портът на зарядното устройство трябва да бъде включен в USB-поддържащо гнездо, например компютър, външна зарядна батерия и др.

- 2、 Когато разеждате часовника в контакта, се уверете, че го поставяте в правилна посока и позиция. Уверете се, че металните контакти на гърба на часовника са точно прилепнали към зареждащата основа.
- 3、 На екрана ще се покаже индикация за зареждане, когато часовникът е поставен правилно.



## 2. Използване на функции


Изтеглете приложението Amazfit чрез мобилния телефон, преди да използвате Amazfit GTS 2. Не можете да използвате всички функции на часовника, нито да запазвате и качвате данни за гледане в личния си облечен акаунт, докато часовникът не се свърже с мобилен телефон с помощта на приложението Amazfit.

### 2.1 Свързване и прекратяване на връзката с часовника

- 1、 Изтеглете приложението Amazfit от Google Play Store или App Store и регистрирайте акаунт или влезте, ако вече имате такъв.




2. Отворете приложението, отидете на меню Профил "Profile – добавяна устройство / Add device – Часовник / Watch – Amazfit GTS 2" и насочете скенера към QR кода. По този начин бързо можете да свържете устройството.
3. Моля, докоснете отметката, когато показва заявка за свързване на



часовника, за да завършите свързването.

4. След свързване часовникът обикновено трябва да бъде ъпгрейдан. Изчакайте и проверете за показване и предлагане на ъпгрейд. Оставете устройството близо до мобилни телефон, и с включена мобилна мрежа и Bluetooth за да осигурите успешно обновяване.



5. След като часовникът бъде свързан и ъпгрейден, неговите функции са на разположение. Междувременно приложението Amazfit дава възможност за специфични операции и настройки за часовника.
6. За да прекратите връзката на часовника, отворете приложението Amazfit, докоснете Profile / Профил – My devices / Моите устройства – "Amazfit GTS 2" и след това прекарайте пръст нагоре и докоснете бутона "Отмяна" (Unpair). citytel

